



1) D'abord maintenir appuyés les deux boutons du compteur ainsi que celui de l'émetteur



2) Dès obtention de cet écran ci-dessus, arrêter la pression des boutons du compteur et maintenir la pression sur le bouton de l'émetteur



3) Jusqu'à écran initial comme ci-dessus et le compteur est synchronisé, relâcher le bouton de l'émetteur