


Utilisation de l'ordinateur



- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 1、Fenêtre de distance | 2、Clavier 1 | 3、Indication de l'état |
| 4、Indication de l'état | 5、Capteur de pouls | 6、Capteur de pouls |
| 7、Touche Lent\Rapide | 8、Touche Haut\Bas | 9、Ventilateur |
| 10、Touche de sécurité | 11、Fenêtre des calories | 12、Fenêtre de la vitesse |
| 13、Boutons de choix de vitesse | 14、Boutons de choix d'inclinaison | 15、Réglage |
| 16、Programme | 17、Fenêtre d'inclinaison | 18、Fenêtre de durée |
| 19、Fenêtre de fréquence cardiaque | 20、Fenêtre d'affichage matriciel à points | |

Fonctions des touches

Icônes des touches	Description de la fonction des touches
	Sélection directe de vitesse à 5 km/h : Lorsque le tapis de course ne fonctionne pas avec un programme de course, appuyez sur le bouton de sélection directe de vitesse 5 et la vitesse du tapis de course sera de 5 km/h. (Les sélections directes de vitesse 6, 8 et 10 ont la même fonction.)
	Sortie casque : Vous pouvez insérer votre casque dans cette interface pour écouter de la musique.
	RALENTIR (touche de fonction d'arrêt du programme) : Lorsque la vitesse du tapis de course est réglée à 10 km/h ou plus, appuyez sur ce bouton et le tapis de course diminuera automatiquement sa vitesse à 4,6 km/h pour permettre aux gens de se relaxer à vitesse lente. Après ce temps de détente, le tapis de course s'arrêtera automatiquement.
	Touche Fan (ventilateur) Le tapis de course possède un ventilateur à six vitesses. Appuyez sur ce bouton. Après avoir appuyé sur ce bouton, la fenêtre d'inclinaison affichera F0-F6, F0 représentant l'arrêt du ventilateur, F6 sa vitesse maximale.
	Touche Start Appuyez sur ce bouton pour mettre le tapis de course en marche.
	Touche Stop Appuyez sur ce bouton pour arrêter tapis de course.
	PLAY/PAUSE : Appuyez sur ce bouton pour lire ou interrompre la musique.
	NEXT/SOUND+ : Appuyez sur ce bouton pour écouter la chanson suivante. Appuyez de manière prolongée sur le bouton pour augmenter le son.
	LAST/SOUND- : Appuyez sur ce bouton pour écouter la chanson précédente. Appuyez de manière prolongée sur le bouton pour réduire le son.
	Bouton muet : Appuyez sur ce bouton pour couper le son.

Calories : 0-999,9 kcal
Distance : 0-99,99 km
Durée : 0-99 minutes : 59 secondes
Fréquence cardiaque : 60-200 pulsations/minute
Rythme cardiaque : 60-200/minute
Inclinaison : 0-20%
Vitesse : 1,0-25 km/h

Mode MANUEL

Tous les écrans sont à 0, sauf l'écran de pouls, lorsque l'appareil est mis en marche. Les données de l'écran de pouls indiquent le poids de l'utilisateur ; appuyez sur la touche SPEED +/- ([augmenter la vitesse - réduire la vitesse]) pour entrer le poids. Ensuite, appuyez deux fois sur la touche SET [configurer] : l'écran TIME ([durée] s'éclaire. Appuyez sur SPEED +/- ([augmenter la vitesse - réduire la vitesse]) pour configurer la durée (entre 1 et 99 minutes). Appuyez sur la touche « START » [marche] pour démarrer le tapis de course. La durée est décomptée à partir des données entrées. La vitesse et l'inclinaison peuvent être modifiées pendant la course. Le tapis de course émet un BIP lorsque la durée est égale à zéro, et la machine s'arrête lentement.

Tous les écrans sont à 0, sauf l'écran de pouls, lorsque l'appareil est mis en marche. Les données de l'écran de pouls indiquent le poids de l'utilisateur. Appuyez trois fois sur « SET » [configurer] : l'écran DISTANCE s'éclaire. Appuyez sur SPEED +/- ([augmenter la vitesse - réduire la vitesse]) pour configurer la distance (comprise entre 3 et 60 km). Appuyez sur la touche « START » [marche] pour démarrer le tapis de course. La distance est décomptée à partir des données entrées. La vitesse et l'inclinaison peuvent être modifiées pendant la course. Le tapis de course émet un BIP lorsque la DISTANCE est égale à zéro, et la machine s'arrête lentement.

Tous les écrans sont à 0, sauf l'écran de pouls, lorsque l'appareil est mis en marche. Les données de l'écran de pouls indiquent le poids de l'utilisateur. Appuyez 4 fois sur « SET » [configurer] : l'écran DISTANCE s'éclaire. L'écran SPEED [vitesse] s'éclaire. Appuyez sur SPEED +/- ([augmenter la vitesse - réduire la vitesse]) pour configurer la vitesse dans la plage de valeurs correspondante. Appuyez sur la touche « START » [marche] pour démarrer le tapis de course (la vitesse et l'inclinaison peuvent être modifiées pendant la course). La machine reste en fonctionnement tant que vous n'appuyez pas sur la touche « STOP » [arrêt] ou que vous ne mettez pas l'appareil hors tension.

En mode Manuel, vous pouvez configurer la durée et la distance ensemble. Après avoir démarré la machine, le décompte de la durée et de la distance démarre en même temps. Le tapis de course passe en mode PAUSE lorsque les premières données entrées arrivent à zéro. Appuyez de nouveau sur « START » [marche] : toutes les données sont de nouveau décomptées, et le tapis de course s'arrête lorsque les dernières données entrées sont arrivées à zéro.

Mode UTILISATEUR

Ce tapis de course possède 3 programmes utilisateur (USER1, USER2 et USER3). Chaque programme inclut 16 intervalles ; la vitesse et l'inclinaison peuvent être réglées pour chaque intervalle. Une fois que vous avez sélectionné l'un des programmes utilisateur, vous pouvez configurer la DISTANCE (entre 3 et 60 km) dans l'écran DISTANCE : pour cela, appuyez sur SPEED +/- ([augmenter la vitesse - réduire la vitesse]).

Méthode de configuration du programme à configuration manuelle : Pendant que tous les écrans affichent zéro, appuyez sur la touche PRO pour choisir un programme utilisateur (USER1, USER2 ou USER3). Maintenez la touche SET [configurer] enfoncée pendant 5 secondes : la console émet un BIP et l'écran d'inclinaison affiche 01. Vous pouvez alors régler le premier intervalle de ce programme à configuration manuelle. Appuyez sur la touche SPEED +/- ([augmenter la vitesse - réduire la vitesse]) pour configurer la vitesse du premier intervalle, puis appuyez sur INCLINE +/- ([augmenter l'inclinaison - réduire l'inclinaison]). Une fois que vous avez terminé de configurer le premier intervalle, appuyez sur SET [configurer] pour enregistrer les données ; l'écran d'inclinaison apparaît et permet de configurer le deuxième intervalle de ce programme à configuration manuelle. Pour définir les 16 intervalles, exécutez la même procédure que pour le premier intervalle. Une fois tous les réglages terminés, appuyez sur la touche « STOP » [arrêt] pour revenir à l'interface lorsque l'appareil est allumé. Appuyez sur la touche PRO pour rechercher le programme que

vous venez de configurer. Appuyez sur SPEED +/- ([augmenter la vitesse - réduire la vitesse]) pour régler la distance applicable à ce programme.

Mode Programme

Ce tapis de course possède 13 programmes prédéfinis (P04-P016). Chaque programme inclut 16 intervalles avec une vitesse et une inclinaison prédéfinies. En mode Standby, appuyez 4 fois sur la touche PRO pour que l'écran CALORIES apparaisse. Sélectionnez l'un des programmes (P04-P016), puis appuyez sur la touche SPEED +/- ([augmenter la vitesse - réduire la vitesse]) pour régler la distance dans l'écran correspondant (entre 3 et 60 km). Une fois la DISTANCE réglée, appuyez sur la touche START (marche) : le programme commence. Le décompte débute dans l'écran DISTANCE, et le tapis de course s'arrêtera lorsque cette valeur sera égale à zéro. Pendant cet exercice, appuyez sur STOP (arrêt). Le programme se met en pause et toutes les données sont conservées dans l'ordinateur. Après la pause, si vous souhaitez continuer l'exercice précédent, appuyez sur START (marche) : le programme continue tant que vous n'appuyez pas sur STOP. Si vous appuyez sur STOP, cela arrête le programme, et si vous appuyez une nouvelle fois sur cette touche, les données de l'exercice sont effacées et tous les écrans affichent zéro.

Mode HRC


Appuyez 4 fois sur SET (configurer) en mode Standby : l'écran de pouls apparaît et permet d'activer le mode HRC ; pour configurer le pouls, appuyez sur SPEED +/- ([augmenter la vitesse - réduire la vitesse]). Une fois ce réglage effectué, appuyez sur START (marche) pour commencer. Mettez la bande de course en mode HR et maintenez les mains sur les capteurs de fréquence cardiaque pendant l'exercice en mode HRC. Le tapis de course continue d'avancer pendant 20 secondes à la vitesse en cours (avec HR single ; sinon, le tapis de course s'arrête afin d'éviter tout danger). Dans ce mode, la valeur HR est comparée toutes les 10 secondes à la valeur HR entrée. Appuyez sur SPEED +/- ([augmenter la vitesse - réduire la vitesse]) pour augmenter ou réduire le niveau de difficulté. La fonction HRC s'arrête lorsque la durée entrée a été atteinte. Le tapis de course passe alors en mode COOL DOWN (ralentissement), et s'arrête 1 minute après.

Mode de RECUPERATION

En mode Standby, appuyez sur la touche COOL DOWN (ralentissement). Le décompte de 1 minute commence. Restez sur la bande de course et maintenez les mains sur les capteurs de fréquence cardiaque. Cela permet de l'afficher. Restez calme. Le décompte de 60 secondes commence, et le niveau de forme physique s'affiche (de F1 à F6).

F1	EXCELLENT	ABOVE 50
F2	GOOD	ABOVE 40-49
F3	AVERAGE	ABOVE 30-39
F4	FAIR	ABOVE 20-29
F5	POOR	ABOVE 10-19
F5	VERYPOOR	UNDER 10

Program graphics:



Réglage

1. Avant d'allumer le tapis, vérifiez la mise sous tension et la mise à terre. Faites tourner la courroie à la main et vérifiez les éventuels bruits.
2. Allumez le courant, le moniteur émet un bip, les fenêtres affichent 0. Si la fenêtre Calorie clignote, la courroie ne fonctionne pas. Appuyez ensuite sur les touches fast/slow pour régler la valeur de la fenêtre Calorie pour qu'elle corresponde à votre poids. Appuyez sur la touche Start, le tapis démarre à 1,0 km/h. Observez si le tapis et l'écran fonctionnent correctement.
3. Appuyez sur les touches FAST et SLOW pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement.
4. Appuyez sur la touche STOP pour vérifier son bon fonctionnement.
5. Importez de la musique en MP3 sur clé USB, puis insérez la clé USB dans le port USB. Appuyez sur la touche « Play/pause » pour lire la musique. Appuyez à nouveau sur « Play/pause » pour l'arrêter. Vous

pouvez sélectionner votre titre en appuyant rapidement sur les touches « Sound-/Last » et « Sound +/Next ». Vous pouvez également régler le volume en faisant un appui long sur « Sound-/Last » et « Sound +/Next ».

Consignes d'utilisation

1. Allumer l'appareil

Branchez la prise triphasée dans la prise secteur (remarque : elle doit disposer d'une mise à terre fiable) ; placez la clé de sécurité dans le moniteur, puis allumez l'appareil. L'écran émet un bip et tous les numéros de la fenêtre passent à zéro. Le tapis passe alors en mode de veille (désigné ici par mode de veille).

2. Démarrer le tapis directement

Appuyez sur la touche START lorsque le tapis est en mode de veille pour faire passer tous les numéros de la fenêtre à zéro. Le tapis fonctionnera alors à la vitesse la plus lente ; appuyez sur la touche FAST pour l'accélérer, sur la touche SLOW pour le ralentir.

3. Effectuer le réglage de départ

Appuyez sur la touche SET lorsque le tapis est en mode de veille pour passer tous les numéros de la fenêtre LED à zéro. Si vous voulez définir un paramètre, appuyez sur la touche SET en continu, le numéro à modifier dans la fenêtre clignotera. Appuyez ensuite sur la touche FAST ou SLOW pour modifier ce chiffre ; appuyez sur STOP pour abandonner le processus de modification. Appuyez sur la touche START après le réglage. Tous les paramètres modifiés seront enregistrés et le tapis fonctionnera selon les paramètres définis ; si la durée et la distance sont définies, le chiffre sera affiché jusqu'à zéro après le démarrage du tapis et augmentera accompagné d'un bip. Remarque : appuyez sur la touche Set à plus de quatre reprises pour basculer dans le menu du programme de commande de pouls.

4. Programme de commande de pouls

Appuyez sur la touche SET à cinq reprises lorsque le tapis est en mode de veille et tous les chiffres de la fenêtre à LED passeront à zéro. Le pouls cible sera affiché dans la fenêtre. Appuyez sur la touche FAST ou SLOW pour modifier ce chiffre. Si vous appuyez sur STOP en même temps, le processus de réglage est abandonné ; faites un appui long sur la touche SET pour régler la vitesse et la distance comme indiqué précédemment. À la fin du réglage, serrez le capteur de pouls manuel et appuyez sur START. Le tapis tournera à la vitesse définie et changera automatiquement selon le pouls de l'utilisateur, maintenant ainsi le pouls de l'utilisateur approximativement à la même fréquence cardiaque cible. Attention : de nombreux facteurs peuvent affecter la précision des données de fréquence cardiaque ; les données de test servent uniquement à titre de référence. La vitesse maximum de ce mode est de 6 km/h. Il est recommandé de ne pas dépasser 3 km/h et de maintenir une fréquence cardiaque cible entre 50 et 160 battements par minute.

5. Mettre en pause et arrêter

Appuyez une fois sur la touche Stop en mode de fonctionnement pour arrêter le tapis. Toutes les données seront enregistrées. Appuyez sur la touche Start pour utiliser l'appareil avec les données précédemment enregistrées. Appuyez sur la touche Stop à deux reprises pour réinitialiser toutes les données.

6. Affichage de la distance totale

Lorsque le tapis est en mode de veille et que toutes les données sont à zéro, appuyez sur la touche Set pour afficher les données définies. Appuyez à nouveau sur la touche Set pendant 3 secondes pour fusionner la fenêtre de vitesse et de distance totale.

7. Incliner automatiquement

Lorsque l'appareil est activé, appuyez sur la touche Program set dans la zone de sélection de vitesse de 1 à 5 reprises. Les programmes d'inclinaison de P1, P2, P3, P4 et P5 apparaîtront dans le multiécran à LED. Veuillez en sélectionner un pour modifier automatiquement l'angle d'inclinaison de l'appareil tous les 200 m.

8. Méthode de calcul des calories : Les personnes ayant un poids normal brûlent en moyenne 1 calorie tous les 16 mètres.

9. Incliner manuellement

Les touches UP et DOWN situées dans la partie inférieure gauche servent à l'inclinaison manuelle. Appuyez sur UP ou DOWN sur le choix d'inclinaison manuel pour ajuster l'angle d'inclinaison.

10. Choix direct de vitesse

Trois boutons sont situés dans la zone de sélection de vitesse de l'écran. Ces trois boutons (4, 5 et 8) sont des boutons de sélection de vitesse rapides. Démarrez l'appareil et appuyez sur un de ces boutons de sélection rapide. La vitesse augmentera automatiquement pour atteindre la vitesse souhaitée.

11. Vitesse automatique

Lorsque l'appareil est activé, appuyez sur le bouton Program set dans la zone de sélection de vitesse entre 6 et 10 reprises. Les programmes d'inclinaison P6, P7, P8, P9 et P10 apparaîtront dans le multiécran à LED. Veuillez en sélectionner un pour modifier automatiquement la vitesse de l'appareil tous les 200 m.

12. Vitesse manuelle

Les boutons SLOW et FAST situés dans la zone inférieure droite sont des boutons manuels. Appuyez sur SLOW ou FAST dans la sélection manuelle de vitesse pour modifier la vitesse.

13. Vitesse et inclinaison automatique

Lorsque l'appareil est activé, appuyez sur la touche Program set dans la zone de sélection de vitesse à 11-15 reprises. Les programmes P11, P12, P13, P14 et P15 apparaîtront dans le multiécran à LED. Veuillez en sélectionner un et appuyez sur START pour modifier automatiquement la vitesse et l'inclinaison de l'appareil tous les 200 m

Attention particulière : lorsque la touche Program est utilisée, aucune autre touche ne fonctionnera, excepté la touche STOP. Maintenez la touche STOP enfoncée pour réinitialiser toutes les données et pouvoir les réutiliser.

Les enfants et les personnes âgées ne doivent pas utiliser la touche Program.

14. Réglage Avoirdupois

Lorsque vous allumez l'appareil, la fenêtre Calorie clignote et vous pouvez choisir un chiffre égal à votre avoirdupois à l'aide des touches FAST et SLOW. Enfin, appuyez sur START pour lancer le tapis. Ce réglage rend le chiffre affiché dans la fenêtre Calorie bien plus concret.

15. COOL DOWN (touche de fonction d'arrêt du programme)

Lorsque le tapis tourne à 10 km/h ou plus, appuyez sur cette touche pour réduire sa vitesse à 4,6 km/h et laisser le coureur souffler à vitesse faible. Après ce ralenti, le tapis s'arrête automatiquement.

16. Fonction d'arrêt automatique sans utilisateur : Si personne n'utilise le tapis, il s'arrête automatiquement au bout de deux minutes.

Entretien quotidien

1. Tapis de course

■ Brève instruction

Le tapis de course est en fibre térylène-coton composite et contient une technologie spéciale avec un faible coefficient de friction et une meilleure résistance. Le tapis de course comprend un système d'absorption des chocs double, la surface du marchepied contient du verre de qualité et résiste à l'abrasion, rendant l'activité plus confortable et régulière.

■ Nettoyage

Pour prolonger la durée de vie du tapis, nettoyez régulièrement la partie exposée du marchepied et du pied. Nettoyez le tapis de course à l'aide d'un linge doux et humide, en évitant que l'eau ne pénètre sous le tapis.

2. Guide d'utilisation d'auto-lubrification

Ce tapis de course possède une fonction d'auto-lubrification destinée à la bande de course. Lorsque la distance totale de course atteint 1 000 km, le tapis de course émet un BIP lors de la mise sous tension suivante. Dans ce cas, le tapis de course fonctionne pendant 60 secondes à une vitesse de 1 km/h et de l'huile lubrifiante est pulvérisée à l'arrière de la bande de course. Le tapis de course s'arrête après 60 secondes de fonctionnement. Il peut désormais être utilisé normalement

3. Évaluer la friction

La friction entre le tapis de course et le marchepied augmentera en raison de la saleté ou de l'évaporation du lubrifiant. Cette friction peut abîmer le moteur et le contrôleur. Une forte friction se manifeste comme suit : Lorsque l'alimentation est coupée, le tapis de course ne peut pas être tourné et il est difficile de le tourner au pied ;

Sortez la clé de sécurité lorsque le tapis tourne à vitesse moyenne en mode de charge pour arrêter le tapis de course immédiatement.

Une forte friction peut abîmer le moteur ou le contrôleur. Disjoncteur ou fusible usé par exemple.


4. Réglage de tapis

1) Le tapis de course est réglé en usine. Toutefois, après un certain temps d'utilisation, le tapis se détend. Cette condition n'est pas prise en charge par la garantie. L'utilisateur doit donc le régler lui-même. Si le tapis est trop relâché, il sera glissant ; s'il est trop serré, il peut abîmer le moteur et le rouleau.

Normalement, la distance entre le milieu du tapis et le marchepied doit être de 5 à 6 cm. Comment évaluer le relâchement du tapis de course : faites fonctionner le tapis à 1,5 km/h, tenez fermement la main courante et arrêtez le tapis de course avec les pieds. Si le tapis de course s'arrête, mais que le rouleau avance toujours et se déplace encore après le relâchement, cela signifie que le tapis de course est trop relâché.

L'utilisateur aura alors une sensation de pause. Dans ce cas, la durée de vie du moteur sera réduite.

L'utilisateur doit donc ajuster le tapis à temps.



2) Tapis détendu Au bout d'un certain temps d'utilisation, l'utilisateur peut avoir une sensation de pause pendant la course ; elle est due au tapis détendu. Pour régler ce problème, serrez le boulon de réglage qui se trouve aux extrémités gauche et droite du tapis jusqu'à ce que cette sensation de pause disparaisse. Conseil : un serrage excessif ne convient pas davantage pour le tapis. Le tapis de course doit être ajusté selon vos besoins. Un serrage excessif réduira la durée de vie du tapis de course.

5. Réglage de la courroie de tension

Tous les tapis de course ont été réglés en usine et après montage, mais après un certain temps d'utilisation, le tapis peut se détendre. Ce relâchement est souvent dû aux raisons suivantes :

- 1) Le corps du tapis n'est pas correctement placé.
- 2) Les pieds de l'utilisateur ne sont pas au centre du tapis de course.
- 3) La force de chaque pied de l'utilisateur est différente.
- 4) Lorsque la détente est du fait de l'utilisateur, l'appareil se réajustera en fonctionnant quelques minutes à vide. Dans les autres cas, veuillez régler le boulon par unités d'un demi-cercle avec l'outil fourni. Si le tapis est incliné vers la gauche, veuillez régler le boulon gauche dans le sens des aiguilles d'une montre ou le boulon droit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; si le tapis est incliné vers la droite, procédez dans l'autre sens. Un tapis de course détendu ne peut pas faire l'objet d'une réclamation de garantie ; l'utilisateur doit le régler lui-même. Un tapis de course détendu va s'abîmer, l'utilisateur doit donc le régler à temps.

6. Réglage de la courroie du moteur

- 1) Toutes les courroies de moteur sont réglées en usine. Toutefois, après un certain temps, elles peuvent se mettre en pause brièvement. Il est possible que la courroie du moteur soit détendue.

- 2) Comment déterminer si une courroie de moteur est détendue

Faites fonctionner le tapis à 1,5 km/h, tenez fermement la main courant et essayez de l'arrêter avec les pieds. Si le tapis de course et le rouleau avant s'arrêtent simultanément, mais continuent de tourner après le relâchement, cela signifie que la courroie du moteur est trop détendue et l'utilisateur peut alors avoir une sensation de pause. Vous devez l'ajuster immédiatement, car cela peut réduire la durée de vie de la courroie du moteur.

- 3) Solution : réglez la courroie du moteur dans le sens des aiguilles d'une montre, par unités d'un demi-cercle avec l'outil fourni jusqu'à ce que la sensation de pause disparaisse.

Attention particulière : un serrage excessif ne convient pas davantage pour le tapis. Une courroie trop serrée ou détendue réduira la durée de vie du tapis de course.

Pannes fréquentes et maintenance

1. Dysfonctionnement de l'écran

- 1) Au démarrage, le transistor numérique ne fonctionne pas et l'avertisseur sonne de façon ininterrompue. Solution : remplacez le moniteur.
- 2) Au démarrage, l'appareil fonctionne et tous les affichages sont au vert, mais les touches FAST et SLOW ne fonctionnent pas. Solution : remplacez le moniteur.
- 3) Au démarrage, chaque transistor numérique affiche les mêmes courses, l'avertisseur ne sonne pas et aucune touche ne fonctionne. Solution : remplacez le moniteur.
- 4) Au démarrage lorsque vous n'appuyez sur aucune touche, le tapis démarre à une vitesse plus faible et les touches FAST/SLOW ne fonctionnent pas. Solution : remplacez le moniteur.
- 5) Les touches START et STOP fonctionnent normalement. La vitesse peut augmenter, mais ne pas ralentir. Les touches sont abîmées ou le câble de signal n'est pas en bon état. Solution : remplacez le moniteur.

6) Le transistor numérique ne parvient pas à afficher les chiffres ou affiche des demi-mesures. Le transistor numérique est abîmé, mais le tapis fonctionne normalement. Solution : remplacez le moniteur.

7) Appuyez sur la touche START. Le tapis tourne à la vitesse initiale, mais s'arrête au bout de 5 secondes. Solution : remplacez le moniteur.

8) Après démarrage du tapis, il affiche uniquement une vitesse inchangée dans la fenêtre de vitesse ; les touches FAST et SLOW ne permettent plus de modifier la vitesse. Solution : remplacez le moniteur.

9) Au démarrage, le transistor numérique clignote en continu. Méthode : vérifiez que la clé de sécurité est dans la position correcte. Si le transistor numérique clignote toujours, remplacez le moniteur.

10) Sans clé de sécurité et commutateur d'alimentation, le transistor numérique ne clignote pas. Appuyez sur la touche START, le tapis fonctionne normalement. Solution : remplacez le moniteur.

2. Dysfonctionnement du contrôleur

1) Au démarrage, en appuyant sur la touche START, le tapis fonctionne à grande vitesse et ne peut pas être arrêté.

2) Au démarrage, l'écran et l'avertisseur sonore sont en marche ; appuyez sur la touche START, la durée dans la fenêtre peut enregistrer 5 secondes et l'avertisseur sonne à nouveau, mais le tapis ne fonctionne pas.

3) L'affichage du moniteur et l'écran sont normaux, mais le tapis de course ne bouge pas au démarrage.

4) Au démarrage, le moniteur fonctionne normalement ; le relais ne peut pas se fermer après la configuration et le tapis tourne sur une courte distance avant de s'arrêter.

5) Au démarrage, le moniteur fonctionne normalement, le relais ne peut pas se fermer. En appuyant sur la touche START le tapis ne fonctionne pas.

6) Au démarrage, le fusible a fondu.

Solution : pour les 6 dysfonctionnements précédents, remplacez le contrôleur.

3. Dysfonctionnement du moteur

1) Au démarrage, il produit un son de choc ou des bruits plus importants.

Raison : le moteur est endommagé.

Solution : réparer ou remplacer le moteur.

2) Au démarrage, le dispositif de protection antifuite ouvre le circuit et le moteur est déformé.

Solution : remplacer le moteur.

POUR COMMANDER DES PIECES DETACHEES

Dans un souci d'efficacité munissez-vous des éléments suivants avant de contacter notre Service Après Vente :

Le nom ou la référence du produit.

Le numéro de fabrication indiqué sur le châssis principal et sur le carton d'emballage.

Le numéro de la pièce manquante ou défectueuse indiqué sur la vue éclatée du produit présente dans cette notice.

Contactez du lundi au vendredi de **10H00 à 12H00** et de **14H00 à 17H00** (sauf jours fériés).

CARE


18 / 22 rue Bernard – Z.I. les Vignes

93012 BOBIGNY Cedex

Tél. : 0820 821 167 - Fax : 01 48 43 51 03

E mail : sav@carefitness.com

Computer instruction



- | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1、Distance window | 2、Keypad 1 | 3、Status indication |
| 4、Status indication | 5、Hand pulse sensor | 6、Hand pulse sensor |
| 7、Speed +/- key | 8、Incline Up\Down key | 9、Fan |
| 10、Safety key | 11、Calorie window | 12、Speed window |
| 13、Speed Choice buttons | 14、Incline choice buttons | 15、Set |
| 16、Program | 17、Incline window | 18、Time window |
| 19、Pulse window | 20、Dot matrix display window | |

Key functions excel

Key icon	Key functions description
	Speed direct choice 5km/h: When the treadmill is not running under running program, press Speed direct choice button 5, treadmill will run at 5 km / h speed. (Speed direct choice 6,8,10 have the same function)
	Headphone output : You can insert the headset into this interface to listen to the music.

	COOL DOWN (program stop function key): When the treadmill is at the speed of 10km/h or more, press this button, the treadmill will automatically reduce speed to 4.6km / h to allow people to relax at lower speed. After a short time ,the treadmill will stop running automatically.
	Fan key : The fan has 6 speed in this machine, pressing this button to adjust the fan's speed from F0-F6,and they will be displayed in the incline window. F0 shows the fan stops, F6 shows the fan at its highest speed.
	Start key : Press this button to start the treadmill.
	Stop key : Press this button to stop the treadmill.
	PLAY/PAUSE: Press this button to play music or pause
	NEXT/SOUND+: Press this button to play the next song, long press the button to enlarge the sound
	LAST/SOUND-: Press this button to play the last song, long press the button to reduce the sound
	Mute button: press this button, you can stop the sound .

Calorie: 0-999.9 kcal
Distance: 0-99.99 km
Time: 0-99 minutes: 59 seconds
Pulse: 60-200 times/minute
Heart beat: 60-200/minute
Incline: 0-20%
Speed:1.0-25km/h

MANUAL mode

All windows display zero except the PULSE window when switch on the treadmill. The data in pulse window shows the weight of user, press SPEED +/- to set weight. Then press SET key twice, the TIME window starts shining, press SPEED +/- to set TIME from 1min to 99min. Press START key to start treadmill, the TIME will count down from the preset data. The speed and incline can be changed during its running. The treadmill makes a sound of "bleep" when the TIME counts down to zero, then the machine stops softly.

All windows display zero except the PULSE window when switch on the treadmill. The data in pulse window shows the weight of user. Press SET key 3 times, the DISTANCE window starts shining, press SPEED +/- to set distance from 3km to 60km. Press START key to start treadmill, the distance will count down from the preset data. The speed and incline can be changed during its running. The treadmill makes a sound "bleep" when the DISTANCE counts down to zero, then the machine stops softly.

All windows display zero except the PULSE window when switch on the treadmill. The data in pulse window shows the weight of user. Press SET key 4 times, the SPEED window starts shining, press SPEED +/- to set speed within the speed scope. Press START key to start treadmill, speed and incline can be changed during its running. The machine will continue running without pressing STOP key or turn off. In the state of manual mode, we can set TIME and DISTANCE together. After starting the machine, the TIME and DISTANCE will count down at the same time. The treadmill will PAUSE when the first preset data counts down to zero; press START again, all data will go on counting, and the treadmill will stop when the last preset data finishes counting down to zero.

USER Mode

This treadmill has 3 user mode programs named USER1, USER2 and USER3. Each program has 16 intervals, speed and incline can be set in every interval. After select one user's program, you can set DISTANCE from 3km to 60km in the DISTANCE window by pressing SPEED +/-.

The setting method for self-defined program: In the state of that all windows display zero, press PRO key to set USER1, USER2 and USER3. Hold SET key for 5 seconds, the console makes a sound of "bleep" and the incline window appears 01, you can set the first interval of this self-defined program. Press SPEED +/- to set speed of the first interval, and press INCLINE +/- to set incline of the first interval. After finish setting the first interval, press SET to save, and the incline window appears 02, you can set the second interval of this self-defined program. To set all 16 intervals by the same steps of the first interval. After finished all settings of this self-defined, press STOP key to return to the interface when switch on. Press PRO key to find the program which we just finished setting, press SPEED +/- to set distance of this program.

Program Mode

This treadmill has 13 preset programs named P04-P16, each program has 16 intervals with preset speed and incline. In the state of standby, press PRO key 4 times, the CALORIES window appears P04-P16, select one preset program which you want, press SPEED +/- to set target distance in DISTANCE window from 3km-60km. After the target setting of DISTANCE, press START key, this program starts to operate, DISTANCE window begins counting down, and treadmill will stop when the target distance counts down to zero. During the exercise, press STOP, the program will pause and all data is kept on the computer. After pause, if you want to continue the previous exercise, press START and the program will continue the data before press stop. Press STOP could stop the program, and press STOP again will clean the exercise data and make all windows display zero.

HRC Mode


Press SET key 4 times in the state of standby, the PULSE window appears P*** to enter HRC mode, and press SPEED +/- to set PULSE. After the setting of target pulse, press START to operate. Please put on the HR belt and hold on the pulse sensors during exercise under HRC mode. The treadmill will continue running 20 seconds at the current speed when the HR single, if there is still no any HR single, the treadmill will stop to prevent danger happening. In this mode, the actual HR will compare with preset HR every 10 seconds. Press SPEED +/- to increase/decrease difficult level. The HRC function will stop when the preset time finishes, treadmill goes to COOL DOWN mode, and the treadmill will stop within 1min after it entered COOL DOWN mode.

RECOVERY Mode

In the state of standby, press COOL DOWN, the TIME begins counting down from 60 seconds. Please put on the HR belt and hold on the pulse sensors, keep Heart Rate input displaying and be quiet. TIME will count down from 60 seconds and then your fitness level from F1 to F6 will be displayed.

F1	EXCELLENT	ABOVE 50
F2	GOOD	ABOVE 40-49
F3	AVERAGE	ABOVE 30-39
F4	FAIR	ABOVE 20-29
F5	POOR	ABOVE 10-19
F5	VERYPOOR	UNDER 10

Program graphics:



Adjustment

1. Before switch on please check the voltage and earthing ok or not. Roll the running belt by hand and check whether there is noise or not.
2. Turn on the power, the monitor make a beep, windows show 0 except the heat window twinkling , running belt does not work, then press the fast/slow buttons to adjust the value of heat window to be the same with your weight. Press start button, the treadmill starts at low speed of 1.0(km /h).Observe whether the treadmill and monitor are working normally.
3. Press FAST and SLOW Key to check whether they are ok or not.
4. Press STOP key and check whether the function ok or not.
5. Put the music with MP3 format into the USB flash drive, then insert the USB flash drive to the USB socket, press the "Play/pause" key, the music will be played. And you could press "Play/pause" key again to stop it. You could choice the music with quickly clicking the "Sound-/Last" key and "Sound +/Next" key, also you could adjust the volume through press the "Sound-/Last" key and "Sound +/Next" key for a long time.

Operation guidance

1. Switch on the power

Insert three-core plug into socket (note: it must have a credible earthing); and put the safety key into the monitor ,then switch on the power, the monitor will emit a sound like beep, and all numbers in window will become to zero, then the treadmill will be in standby mode (hereinafter referred to as standby mode).

2. Start the treadmill directly

Press START key when the treadmill is in standby mode and all the numbers in the window will become to zero, and then the treadmill will work at the lowest speed; press FAST key, and then it will become faster; press SLOW key, it will become slower.

3. Setting to start

Press SET key when the treadmill is in standby mode and all the numbers in LED window will become to zero. if you want to set any parameter, press SET key continuously, the amended number in window will begin to flash, then press FAST or SLOW key to amend this number; if press STOP key, the amended process will be given up. Press START key after set, all amended parameter will be saved and treadmill will work as per set parameter; if the number of time and distance are set up, the number will be monished till to zero after start treadmill and then adding from zero accompanying to beep. Note: press set key continuously more than four times, the program will be changed into the menu of the pulse control speed program.

4. Pulse controls speed program

Press SET key five times when the treadmill is in standby mode and all the numbers in LED window will become to zero, the target pulse will be shown in the window, press FAST or SLOW key to amend this number. If you press STOP key at same time, the set process will be given up; press SET key continuously, both of the speed and distance can be set up in the way above. After finish setting, grip Hand Pulse sensor and press START key, the treadmill will work at the set speed and change automatically according to the user's pulse, thereby keep the user's pulse equals to the target heart rate or so. Attention: there are many factors can affect the precision of the data of heart rate and so the test data is only for reference. The maximum speed of this mode is 6km/h. It is suggested that the set speed is not more than 3km/h and the target heart rate range is 50-160 per/min.

5. Pause and stop

The treadmill will stop when you press the stop key for the first time in working mode, and all data will be kept. If you press the start key and the machine will work according to the data previously. If you press the stop key for the second time all data will become to zero.

6. Display of total distance

When the treadmill is in standby mode and all data in the window are zero, press the set key and will show set data. Press the set key again for about 3 sec and then the speed window and the distance window will amalgamate to show total distance.

7. Automatic incline

When the machine is alert, press program set button which is in choice speed area 1-5 times, the incline program of P1,P2,P3,P4 and P5 will be displayed in LED lattice windows. Please choose any one. the machine will automaticly change incline angle every 200M.

8. Calculate method of calorie: People of normal weight per run 16 meters the quantity of heat that use up to 1 calories.

9. Manual incline

The UP and DOWN button which are located in the lower left is manual buttons, press UP or DOWN button under manual choice of incline to adjust incline angle.

10. Speed direct choice

There are total 3 buttons which are located in choice speed area of monitor, the 3 buttons from 4.5.8 are easy speed choice buttons, start the machine and press any this button under easy choice of speed, the speed will be up automatically to chosen speed.

11. Automatic speed

When the machine is alert, press program set button which is in choice speed area 6—10 times, the incline program of P6 ,P7,P8,P9andP10will be displayed in LED lattice windows. Please choose any one, the machine will change speed automatically every 200M.

12. Manual speed

The SLOW and FAST button which is located in the lower right area are manual buttons, press SLOW or FAST button under manual choice of speed to change speed.

13. Automatic speed+incline

When the machine is alert, press program set button which is in choice speed area 11-15 times, the P11,P12,P13,P14and P15 will be displayed in LED lattice windows. Please choose any one and then press STA RT, the machine will change speed and incline automatically every 200M.



Special attention: When the program key is in use any other key will not work any more except stop key. Press the stop key continuously till all data become to zero and all data will function well again.
Both children and elders are prohibited to use the program key.

14. Avoirdupois set

When you switch on the power, the calorie window will be glint, and then you can choice a number same with your avoirdupois through press the key of "fast" and "slow". At last, press the "start" and the treadmill begin to run. This set could make the number displayed in the calorie window much more actual.

15. COOL DOWN (program stop function key)

When the treadmill's running speed is at the time of 10km / h or more, press this button, the treadmill will automatically reduce speed to 4.6km / h to allow people to relax at low speed, after relaxing for some time ,the treadmill will stop running automatically.

16. Unmanned automatic stop function: When no one is using the treadmill, it will stop automatically after two minutes and at standstill state.

17. Bluetooth audio instruction

After starting the machine, built-in Bluetooth began to work, the user can turn on the Bluetooth function on the phone, click on the "Search Device" will search for "HUIKANG " device name, click on the device name for the connection, if the connection is successful, the console will make a sound "beep" , light shows red, the user can open the music player software on the phone click on play, console speaker will play the music. Put the USB flash driver which have MP3 format music into USB driver, socket, the indicator shows green, left and right channel speaker can play the sounds of music. Play / Pause button can control music playback and pause, press and the next song on a music player can be selected, long press is to adjust the volume.

Daily maintenance

1. Running belt and running board

■ **Brief instruction**

Running belt is made by composite cotton-terylene fiber and special technology with a lower friction coefficient and higher tensile strength. The running board is with double shock-absorb system, the surface of running board is with high glaze and abrasion strength, it makes the sport more comfortable and smooth.

■ **Cleanness**

It can prolong the life of treadmill to keep it clean, so it's necessary to clean the exposed running board and side foot-board usually. Please clean running belt with soft cloths dipped water, pay attention to prevent the water into the underside of belt.

2. Usage guide for Auto Lubrication

This treadmill has auto lubricate function for running belt. As long as the total running distance reaches 1000km, the treadmill will make a sound of “bleep” when power on the treadmill next time. Meanwhile the treadmill runs 60 seconds at the speed of 1km/h, and the lubricating oil is sprayed on the back of running belt. The treadmill will stop after running 60 seconds, now the machine can be used normally

3. Evaluating friction

The friction between running belt and board will be increased due to the dirty or consumed lubrication, it may do harm to the motor and controller. High friction has following characters:


After switch off the power, the running belt can't be moved or it's difficult to move it by feet;

Pull out safety key when the treadmill runs at medium-speed in load mode, the running belt stops immediately.

High friction may get motor or controller damaged. For example breaker or fuse worn.

4. Belt adjustment

1) The running belt has already adjusted before it leaves the factory. But after a period time of using, the belt will become loose. And this is out of guarantee scope, so the user should adjust it by himself. Too loose the belt will slip, but too tight perhaps do harm to the motor and roller. Normally the distance between the middle belt and the running board should be kept 5-6cm. How to evaluate the loose running belt: Operate the treadmill at a speed of 1.5km/h, hold the handrail tightly and stop the running belt by user's feet, if the running belt stops moving but the front roller still moving and it will move again after letdown, this means the running belt is too loose so the user will have a feel of pause. In this case, the using life of the motor belt will be



shortened, so the user should adjust it in time.

2) Loose belt adjustment

After use for a period of time, the user could feel a pause during running; it is due to the loose belt. The method to solve this problem is to tighten adjustable bolt which is respective in the left and right end of treadmill till you have no pause feeling.

Friendly indication: it's not more tight, more better for the belt. The running belt should be adjusted according to your need. Too tight running belt will shorten the life span of running belt.

5. Deflection belt adjustment

All the running belts have already adjusted before the treadmill leaves the factory and after assembling, but after a period time of using, the belt may become deflected. It usually caused by the following reasons:

- 1) The body of treadmill is not placed well.
- 2) The user's feet are not on the center of the running belt.
- 3) The strengths of user's two feet are different.
- 4) For the deflection made by human the machine will adjust by working several minutes without load. For other reasons please adjust the bolt at a unit of half-circle by the accompanying tool. If the belt slants to left, please adjust the left bolt in clockwise direction or adjust the right bolt in counter clockwise direction; if the belt slants to right, please adjust it contrary direction. The deflected running belt is out of guarantee; the user should adjust it by himself. The deflected running belt will strictly harm itself, so the user must adjust it in time.

6. Motor belt adjustment

1) All motor belts have been adjusted well before the treadmill leaves the factory. But after use for a period of time it may get paused in short time. Maybe the motor belt is too loose.

2) How to evaluate the motor belt loose or not

Get the treadmill work at a speed of 1.5km/h, hold the handrails tightly and try to stop the running belt contrary direction by user's feet, if the running belt and front roller stop simultaneously but moving again after letdown, it means the motor belt is too loose and the user may have a pause feeling. You should adjust it immediately because this may do damage to the lifespan of motor belt.

3) solution: adjust the motor bolt in clockwise direction at unit of half-circle by accompanying tool till the user have no feeling of pause.

Special attention: It's not more tighter, more better for the driving belt. Too tight or loose of the belt will shorten the life span of the driving belt.

Common failure and maintenance

1. Malfunction of display

- 1) After switch on the power, the digital transistor doesn't display and the buzzer keeps ringing. Solution: change the monitor.
- 2) After switch on the power, the machine can be started and all displays are normal, but both the FAST and SLOW key doesn't work. Solution: change the monitor.
- 3) After switch on the power, each digital transistor displays the same strokes, the buzzer has no sound and all the keys don't work. Solution: change the monitor.
- 4) After switch on the power and do not to press start key, the treadmill starts at a lower speed, and the FAST key and SLOW key don't work. Solution: change the monitor.
- 5) The START and STOP key work normally, the speed can become fast but can't become slow, the keys were damaged or the signal cable is not in good connection. Solution: change the monitor.
- 6) The digital transistor can't display or only display half-baked number, the digital transistor was damaged but treadmill can work normally. Solution: change the monitor.
- 7) Press start key, the treadmill works at an initial speed, but stop after 5 seconds. Solution: change the monitor.
- 8) After start treadmill, it only displays unchanged speed in the speed window; and FAST and SLOW key can't change the speed. Solution: change the monitor.
- 9) After switch on the power, the digital transistor flashes regularly. Method: make sure the safety key on the right position. If the digital transistor still flashes regularly, please change the monitor.
- 10) Without the safety key and switch on the power, the digital transistor doesn't flash, press START key, the treadmill works normally. Solution: change the monitor.

2. Malfunction of Controller

- 1) After switch on the power and press START key, the treadmill works at a high speed and can't stop
 - 2) After switch on the power, the display and the buzzer work; press START key, the time in the window can be record 5 seconds and then the buzzer rings again, but the treadmill can't work.
 - 3) The display of the monitor and the buzzer is normal, but the running belt doesn't move after startup.
 - 4) After switch on the power, the monitor displays normally; the relay can't close after setup and the belt moves a little distance then stop soon.
 - 5) After switch on the power, the monitor displays normally, the relay can't close and press START key, the treadmill doesn't work.
 - 6) After switch on the power, the fuse is broken down.
- Solution: for the 6 malfunctions above please replace the controller.

3. Malfunction of the motor

- 1) After startup, there's collision sound or biggest noises from the motor.
Reason: the motor was damaged.
Solution: maintain or replace the motor.
- 2) After switch on the power, the leakage protector opens circuit and the motor is creep age.
Solution: replace the motor.

To order spare parts

To guarantee an efficient service, make sure you have the following items before you contact our After Sales Service:

The name or **reference of the product**.


The **manufacturing number** shown on the main chassis and on the packing box.

The **number of the missing or faulty part** shown on the exploded view of the product described in this manual.

After Sales Service
Email: service-uk@carefitness.com

D


Computeranleitung



- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2、Entfernungsanzeige | 2、Tastatur 1 | 3、Statusanzeige |
| 4、Statusanzeige | 5、Handpulssensor | 6、Handpulssensor |
| 7、Taste Langsam/Schnell | 8、Taste Aufwärts/Abwärts | 9、Ventilator |
| 10、Sicherheitstaste | 11、Kalorienanzeige | 12、Geschwindigkeitsanzeige |
| 13、Tasten Geschwindigkeitsauswahl | 14、Tasten Steigungswinkel | 15、Set |
| 16、Programm | 17、Steigungsanzeige | 18、Zeitanzeige |
| 19、Pulsanzeige | 20、Punktmatrix-Anzeige | |

Arbeitsweise der Hauptfunktionen

Tastensymbol	Beschreibung der Hauptfunktionen
	Geschwindigkeitsdirektwahl 5 km pro Stunde: Sollte das Laufband im Laufprogramm nicht funktionieren, drücken Sie die Geschwindigkeitsdirektwahltaste 5, und das Laufband läuft mit einer Geschwindigkeit von 5 km pro Stunde. (Geschwindigkeitsdirektwahl 6, 8, 10

	funktioniert ebenso).
	Kopfhörerausgang: Hier können Sie Kopfhörer anschließen, wenn Sie Musik hören möchten.
	ABKÜHLPHASE (Funktionstaste Programm stoppen): Sollte die Laufgeschwindigkeit des Laufbands 10 km pro Stunde oder mehr betragen, wird die Geschwindigkeit durch Drücken dieser Taste automatisch auf 4,6 km pro Stunde gesenkt, damit sich der Läufer bei niedriger Geschwindigkeit entspannen kann. Nachdem das Laufband eine Zeitlang in diesem Modus gelaufen ist, bleibt es automatisch stehen.
	Ventilortaste: Das Laufband ist mit einem Ventilator mit sechs Geschwindigkeitsstufen ausgestattet. Wenn Sie diese Taste drücken, erscheint in der Steigungswinkelanzeige F0 bis F6, wobei F0 den Ventilator stoppt und F6 für die höchste Geschwindigkeitsstufe steht.
	Starttaste: Drücken Sie diese Taste, um das Laufband zu starten.
	Stopptaste: Drücken Sie diese Taste, um das Laufband anzuhalten.
	PLAY/PAUSE: Drücken Sie diese Taste, um Musik abzuspielen oder zu pausieren.
	NEXT/SOUND+: Drücken Sie diese Taste, um das nächste Lied abzuspielen. Wenn Sie diese Taste lang gedrückt halten, erhöhen Sie die Lautstärke.
	LAST/SOUND: Drücken Sie diese Taste, um das letzte Lied erneut abzuspielen. Wenn Sie diese Taste lang gedrückt halten, senken Sie die Lautstärke.
	Stummtaste: Durch Drücken dieser Taste schalten Sie auf stumm.

Kalorien: 0-999,9 kcal
 Entfernung: 0-99.99 km
 Zeit: 0-99 Minuten: 59 Sekunden
 Puls: 60-200 Schläge pro Minute
 Herzfrequenz: 60-200 pro Minute
 Steigung: 0-20%
 Geschwindigkeit: 1,0-25 km/Std.

Modus MANUELL

Wenn Sie das Laufband einschalten, zeigen alle Fenster im Display Null an, mit Ausnahme des Fensters PULSE. Das Fenster PULSE zeigt das Gewicht des Nutzers an. Drücken Sie die Taste SPEED +/-, um das Gewicht einzustellen. Drücken Sie dann zwei Mal die Taste SET, und das Fenster TIME leuchtet auf. Drücken Sie nun die Taste SPEED +/-, um die Zeit auf 1 bis 99 Minuten einzustellen. Drücken Sie die Taste START, um das Laufband zu starten. Im Fenster TIME beginnt der voreingestellte Countdown. Geschwindigkeit und Steigung lassen sich beim Laufen einstellen. Das Laufband gibt ein akustisches Signal ab, wenn der Countdown im Fenster TIME abläuft. Dann läuft das Band langsam aus.

Wenn Sie das Laufband einschalten, zeigen alle Fenster im Display Null an, mit Ausnahme des Fensters PULSE. Das Fenster PULSE zeigt das Gewicht des Nutzers an. Drücken Sie die Taste SET drei Mal, dann leuchtet das Fenster DISTANCE auf, drücken Sie SPEED +/-, um die Strecke auf einen Wert zwischen 3 und 60 km einzustellen. Drücken Sie die Taste START, um das Laufband zu starten. Der Countdown im Fenster TIME beginnt. Geschwindigkeit und Steigung lassen sich beim Laufen einstellen. Das Laufband gibt ein akustisches Signal ab, wenn der Countdown im Fenster DISTANCE abläuft. Dann läuft das Band langsam aus.

Wenn Sie das Laufband einschalten, zeigen alle Fenster im Display Null an, mit Ausnahme des Fensters PULSE. Das Fenster PULSE zeigt das Gewicht des Nutzers an. Drücken Sie die Taste SET vier Mal, dann leuchtet das Fenster SPEED auf, drücken Sie SPEED +/-, um die Geschwindigkeit innerhalb des Geschwindigkeitsrahmens einzustellen. Starten Sie das Laufband durch Drücken der Taste START. Geschwindigkeit und Steigung lassen sich während des Laufens ändern. Die Maschine läuft, bis die Taste STOP gedrückt oder die Maschine abgeschaltet wird.

Im manuellen Modus lassen sich TIME und DISTANCE gemeinsam einstellen. Nach dem Start der Maschine laufen gleichzeitig die Countdowns für TIME und DISTANCE. Das Laufband pausiert, wenn der erste voreingestellte Countdown abgelaufen ist. Durch erneutes Drücken der STARTTASTE laufen alle Daten weiter und das Laufband stoppt mit Ablauf des Countdowns der letzten voreingestellten Daten.

NUTZER-Modus

Dieses Laufband hat drei Nutzer-Programme mit der Bezeichnung USER1, USER2 und USER3. Jedes Programm verfügt über 16 Intervalle, Geschwindigkeit und Steigung lassen sich für jedes Intervall einstellen. Nachdem Sie ein Nutzer-Programm ausgewählt haben, können Sie im Fenster DISTANCE die Strecke von 3 bis 60 km einstellen. Drücken Sie dazu die Taste SPEED +/-.

Das Einstellverfahren für das benutzerdefinierte Programm: Wenn alle Fenster Null anzeigen, drücken Sie die Taste PRO, um USER1, USER2 und USER3 einzustellen. Halten Sie die Taste SET fünf Sekunden lang gedrückt, die Konsole gibt ein akustisches Signal ab und im Steigungsfenster erscheint 01. Sie können jetzt das erste Intervall dieses selbst definierten Programms einstellen. Stellen Sie über die Taste SPEED +/- die Geschwindigkeit des ersten Intervalls und über die Taste INCLINE +/- die Steigung des ersten Intervalls ein. Nach dem Einstellen des ersten Intervalls speichern Sie durch Drücken der Taste SET. Jetzt zeigt das Steigungsfenster 02 an, und das zweite Intervall dieses selbst definierten Programms kann eingestellt werden. Sie können nun auf die gleiche Weise alle 16 Intervalle einstellen. Nachdem Sie alle Einstellungen dieses selbst definierten Programms beendet haben, drücken Sie die Taste STOP, um in die Ausgangsstellung zurückzukehren. Durch Drücken der Taste PRO finden Sie das Programm, das gerade abgeschlossen wurde. Drücken Sie die Taste SPEED +/-, um die Strecke für dieses Programm einzustellen.

Programm-Modus:

Dieses Laufband verfügt über 13 voreingestellte Programme mit den Bezeichnungen P04-P16, jedes Programm hat 16 Intervalle mit voreingestellter Geschwindigkeit und Steigung. Im Standby-Modus erscheinen nach viermaligem Drücken der Taste PRO im Fenster CALORIES die Werte P04-P16, wählen Sie das von Ihnen gewünschte voreingestellte Programm aus, und drücken Sie dann die Taste SPEED +/-, um die zurückzulegende Strecke im Fenster DISTANCE von 3-60 km einzustellen. Nachdem Sie die Strecke unter DISTANCE eingegeben haben, drücken Sie die Taste START, und das Programm beginnt. Im Fenster

DISTANCE beginnt der Countdown und das Laufband stoppt, wenn die gewünschte Strecke zurückgelegt und im Fenster DISTANCE Null angezeigt wird. Drücken Sie während des Trainings die Taste STOP, pausiert das Programm, und alle Daten bleiben im Computer gespeichert. Wollen Sie nach dem Pausieren die vorherige Übung fortsetzen, drücken Sie START, und das Programm macht an der Stelle weiter, an der Sie aufgehört haben. Durch nochmaliges Drücken der Taste STOP wird das Programm gestoppt, und erneutes Drücken der Taste STOP löscht die Übungsdaten, und alle Fenster zeigen Null an.

HERZFREQUENZ-MODUS


Drücken Sie im Standby-Modus die Taste SET vier Mal, dann erscheint im Fenster PULSE die Anzeige P*** zur Eingabe des Herzfrequenz-Modus. Verwenden Sie die Taste SPEED+/-, um den PULS einzustellen. Drücken Sie nach Eingabe der Zielherzfrequenz die Taste START, um den Modus zu aktivieren. Bitte legen Sie nun den Brustgurt um, und umfassen Sie die Handgriffe mit den Pulssensoren, während Sie die Übung im Herzfrequenz-Modus machen. Das Laufband läuft noch 20 Sekunden in der aktuellen Geschwindigkeit weiter, wenn es kein Herzfrequenzsignal empfängt. Ist das nach 20 Sekunden immer noch so, stoppt das Laufband, um Gefahr für den Nutzer zu vermeiden. In diesem Modus wird die tatsächliche Herzfrequenz alle zehn Sekunden mit der voreingestellten Herzfrequenz verglichen. Drücken Sie die Taste SPEED+/-, um das Schwierigkeitsniveau zu erhöhen oder zu senken. Die Herzfrequenz-Funktion stoppt, wenn das Laufband nach dem voreingestellten Zeitraum in den COOL DOWN wechselt. Das Laufband läuft innerhalb einer Minute nach Wechsel in den COOL DOWN-Modus aus.

ERHOLUNGS-Modus

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste COOL DOWN. Im Fenster TIME beginnt ein Countdown von 60 Sekunden. Bitte legen Sie den Brustgurt um, umfassen Sie die Handgriffe mit den Pulssensoren, lassen Sie die Anzeige der Herzfrequenz eingeschaltet und verhalten Sie sich ruhig. Nach einem Countdown von 60 Sekunden wird Ihr Fitness-Level von F1 bis F6 angezeigt.

F1	EXCELLENT	ABOVE 50
F2	GOOD	ABOVE 40-49
F3	AVERAGE	ABOVE 30-39
F4	FAIR	ABOVE 20-29
F5	POOR	ABOVE 10-19
F5	VERYPOOR	UNDER 10

Program graphics:



Erste Inbetriebnahme

1. Vor dem Einschalten überprüfen, dass die vorhandene Netzversorgung richtige Spannung und Erdung aufweist. Die Laufmatte per Hand vorschieben und auf Geräusche prüfen.
2. Das Gerät einschalten, worauf ein Signalton erzeugt wird und alle Anzeigen auf 0 stehen, mit Ausnahme der Kalorienanzeige, welche blinkt. Nun sollten Sie mit der LANGSAM-SCHNELL-Taste den

- Kalorienwert Ihrem Gewicht entsprechend einstellen. Die START-Taste drücken, worauf sich das Laufband mit langsamer Geschwindigkeit 1,0 km /h in Bewegung setzt. Sicherstellen, dass Laufband und Bediendisplay normal arbeiten.
3. Durch Betätigung von LANGSAM- und SCHNELL-Taste überprüfen, dass alles richtig funktioniert.
 4. Die STOPP-Taste drücken und sicherstellen, dass das Gerät anhält.
 5. MP3-Audiodateien auf einen USB-Stick laden, dann den USB-Stick in den USB-Port einführen und durch Drücken der PLAY/PAUSE-Taste die Musik abspielen. Erneut auf PLAY/PAUSE drücken, um die Musik zu unterbrechen. Durch Antippen der Tasten SOUND-/LAST und SOUND+/NEXT können die einzelnen Musikstücke gewählt werden. Die Lautstärke kann durch längeres Drücken dieser Tasten geändert werden.

Betriebsanleitung

1. Einschalten

Den drei Kontakte aufweisenden Stecker an einer richtig geerdeten Steckdose anschließen. Den Sicherheitsschlüssel in das Bediendisplay stecken, dann das Gerät einschalten, wonach am Bediendisplay ein Signalton erzeugt wird und auf allen Anzeigen der Wert Null erscheint. Das Laufband befindet sich in Standby-Modus.

2. Direktstart des Laufbands

Mit dem Laufband in Standby-Modus die START-Taste drücken, worauf alle Zahlenanzeigen auf Null stehen und das Laufband mit Mindestgeschwindigkeit läuft. Die SCHNELL-Taste drücken, um es schneller laufen zu lassen und die LANGSAM-Taste, um es zu verlangsamen.

3. Einstellungen zum Start

Mit dem Laufband in Standby-Modus die SET-Taste drücken, worauf alle Anzeigen auf Null gesetzt werden. Zur Einstellung eines gewissen Parameters solange auf SET drücken, bis die Anzeige dieses Parameters zu blinken beginnt, und dann dessen Zahlenwert mit der LANGSAM-SCHNELL-Taste ändern. Zum Verlassen der Einstellung auf STOP drücken. Wird nach Drücken von SET auf START gedrückt, so werden alle Parametereinstellungen übernommen und das Laufband arbeitet mit diesen Einstellungen. Werden Zahlen für Zeit und Entfernung eingestellt, so werden diese beim Start angezeigt und dann bis zu Null heruntergezählt, wonach ein Signalton ertönt. Hinweis: Wird die SET-Taste mehr als vier mal hintereinander gedrückt, so wird zum Menü des herzfrequenzgesteuerten Geschwindigkeitsprogramms übergewechselt.

4. Herzfrequenzgesteuertes Geschwindigkeitsprogramm

Mit dem Laufband in Standby-Modus die SET-Taste fünf mal hintereinander drücken, wonach alle Zahlenanzeigen auf Null gestellt werden und nur ein Herzfrequenzwert angezeigt wird. Diesen Wert mit der LANGSAM-SCHNELL-Taste auf die gewünschte Zahl einstellen. Zum Verlassen der Einstellung auf STOP drücken. Durch fortgesetztes Drücken der SET-Taste können auch Geschwindigkeit und Entfernung auf obige Weise eingestellt werden. Nach Vornahme aller Einstellungen die Stange am Handpulssensor ergreifen und die START-Taste drücken, worauf das Laufband bei der eingestellten Geschwindigkeit arbeitet und diese dann je nach Herzfrequenz des Benutzers so verändert, dass die Herzfrequenz nahe des gewählten Zielwerts bleibt. Vorsicht: Zahlreiche Faktoren können die Präzision der Herzfrequenzdaten beeinflussen, weshalb die Testdaten nur als Anhaltswerte dienen. Bei diesem Modus ist die Höchstgeschwindigkeit auf 6 km/h begrenzt. Es wird empfohlen die Geschwindigkeit nicht auf mehr als 3 km/h einzustellen und die angestrebte Herzfrequenz im Bereich 50-160 pro Minute zu wählen.

5. Pause und Stopp

Das Laufband hält an, sobald bei Arbeitsmodus zum ersten Mal die STOP-Taste gedrückt wird, wonach alle Daten beibehalten werden. Nach Drücken der Start-Taste nimmt dann das Gerät seinen Betrieb mit den zuvor eingestellten Daten wieder auf. Wird die STOP-Taste ein weiteres Mal gedrückt, so werden alle Daten auf Null gesetzt.

6. Anzeige der gesamten zurückgelegten Entfernung

Mit dem Laufband in Standby-Modus und allen angezeigten Werten auf Null werden nach Drücken der SET-Taste die eingestellten Datenwerte angezeigt. Nach erneutem Drücken der SET-Taste während ungefähr 3 Sekunden wird an Stelle der Geschwindigkeits- und Entfernungsanzeigen ein einziger Wert, die gesamte zurückgelegte Entfernung, angezeigt.

7. Automatische Steigungsverstellung

Bei arbeitsbereitem Gerät 1 bis 5 mal die Taste PRO der Schnellwahltasten drücken, worauf die Steigungsprogramme P1, P2, P3, P4 und P5 auf den LED-Anzeigen erscheinen. Das gewünschte Programm wählen, wonach das Gerät nach jeweils 200 Metern automatisch die Steigung ändert.

8. Kalorien-Berechnungsmethode: Personen normalen Gewichts verbrauchen bei 16 Meter Lauf 1 Kalorie.

9. Manuelle Einstellung der Steigung

Durch Betätigung der unten links am Bediendisplay befindlichen HEBEN-SENKEN-Taste kann der Steigungswinkel manuell eingestellt werden.

10. Direkte Geschwindigkeitswahl

Drei Schnellwahltasten zur Geschwindigkeitseinstellung ermöglichen eine direkte Wahl der Geschwindigkeiten 4, 5 und 8 km/h. Nach Drücken einer dieser Tasten an dem in Betrieb genommenen Gerät wechselt letzteres direkt zur neuen Geschwindigkeit über.

11. Automatische Geschwindigkeitswahl

Bei arbeitsbereitem Gerät 6 bis 10 mal die Taste PRO der Schnellwahltasten drücken, wonach die Programme P6, P7, P8, P9 und P10 auf den LED-Anzeigen des Bediendisplays erscheinen. Das gewünschte Programm wählen, wonach das Gerät nach jeweils 200 Metern automatisch die Geschwindigkeit ändert.

12. Manuelle Geschwindigkeitseinstellung

Die LANGSAM-SCHNELL-Taste unten rechts auf dem Bediendisplay ist zur Änderung der Geschwindigkeit in Richtung LANGSAM oder SCHNELL zu drücken.

13. Automatische Wahl von Geschwindigkeit+ Steigung

Bei arbeitsbereitem Gerät 11 bis 15 mal die Taste PRO der Schnellwahltasten drücken, worauf die Programme P10, P11, P12, P13, P14 und P15 auf den LED-Anzeigen des Bediendisplays erscheinen. Das gewünschte Programm wählen und auf START drücken, wonach das Gerät nach jeweils 200 Metern automatisch die Geschwindigkeit und die Steigung ändert.

Unbedingt beachten: Während der Verwendung der Programmtaste PRO können mit Ausnahme der STOP-Taste keine weiteren Tasten verwendet werden. Danach die STOP-Taste gedrückt halten, bis alle Daten auf Null gesetzt sind, worauf zu Normalbetrieb zurückgekehrt werden kann. Kinder und Behinderte dürfen die Programmtaste nicht benutzen.

14. Körpergewicht-Einstellung

Beim Einschalten des Geräts blinkt die Kalorienanzeige, wobei Sie mit den SCHNELL- und LANGSAM-Tasten Ihr Körpergewicht einstellen können. Danach auf START drücken, wonach sich das Laufband in Bewegung setzt. Wird dieser Wert richtig eingegeben, so ist der Wert der Kalorienanzeige wesentlich stichhaltiger.

15. COOL DOWN (Beenden des Programms)

Arbeitet das Laufband bei 10 km/h oder mehr, so verringert es nach Drücken dieser Taste seine Geschwindigkeit automatisch auf 4,6 km/h, so dass sich der Übende bei niedriger Geschwindigkeit erholen kann. Nach einer gewissen solchen Erholungszeit schaltet das Laufband dann automatisch ab.

16. Automatische Abschaltung wenn nicht benutzt: Wird das Laufband von niemand benutzt, so schaltet es 2 Minuten nach Stillstand automatisch ab.

Tägliche Instandhaltungsmaßnahmen

1. Laufband und Laufdeck

■ Kurzanweisung

Das aus Baumwoll- und Terylenfasern mittels einer speziellen Technologie gefertigte Verbundmaterial der Laufmatte weist einen niedrigen Reibungskoeffizienten und hohe Zugfestigkeit auf. Das doppelt stoßgedämpfte Laufdeck hat eine abriebfeste hochglänzende Oberfläche und erlaubt einen flüssigeren und komfortableren Lauf.

■ Sauberkeit

Durch Sauberhalten kann die Lebensdauer des Laufbands erhöht werden, weshalb es angebracht ist, die offenen Flächen der Laufmatte und der seitlichen Trittplächen regelmäßig zu reinigen. Zur Reinigung der Laufmatte einen befeuchteten weichen Lappen verwenden. Dabei darauf achten, dass kein Wasser unter die Laufmatte gelangt.

2. Nutzungshinweise Schmierautomatik

Dieses Laufband ist mit einer Schmierautomatikfunktion ausgestattet. Nach einer Laufleistung von 1.000 km gibt das Laufband ein akustisches Signal aus, wenn es das nächste Mal eingeschaltet wird. Zunächst läuft das Laufband 60 Sekunden lang mit einer Geschwindigkeit von 1 km/h, und das Schmieröl wird auf die Rückseite des Bands gesprüht. Nach 60 Sekunden stoppt das Laufband und kann dann normal verwendet werden.


3. Bewertung der Reibung

Die Reibung zwischen Laufmatte und Laufdecke wird durch Schmutz oder Schmiermittelreste erhöht und kann Motor und Steuerung schädigen. Hohe Reibung zeigt sich an folgenden Erscheinungen:

Nach dem Abschalten kann die Laufmatte nicht oder nur schwer mit dem Fuß verschoben werden. Nach Ausziehen des Sicherheitsschlüssels kommt das mit mittlerer Geschwindigkeit arbeitende Laufband augenblicklich zum Halt. Hohe Reibung kann den Motor oder die Steuerung schädigen. Zum Beispiel kann die Sicherung durchbrennen.

4. Einstellung des Bands

- 1) Das Laufband wurde im Werk bereits richtig eingestellt. Es lockert sich jedoch nach einer gewissen Einsatzdauer. Dieses Lockern wird von der Garantie nicht gedeckt und muss vom Benutzer selbst eingestellt werden. Ein zu loses Band rutscht, ein zu stark gespanntes kann jedoch den Antrieb und die Walzen schädigen. Normalerweise sollte der Abstand der Bandmitte vom Laufdeck 5-6 cm betragen. Bewertung der Lockerung des Bands: Das Laufband mit einer Geschwindigkeit von 1,5 km/h betreiben, sich fest an der Stange halten und versuchen das Band mit den Füßen anzuhalten. Hält das Band, während jedoch die vordere Walze weiterläuft, und läuft das Band nach Freigabe wieder an, so ist es zu lose und der Benutzer erfährt Aussetzer. Hierdurch wird auch die Lebensdauer des Antriebsriemens begrenzt, weshalb der Benutzer das Band einstellen sollte.



- 2) Nachstellen eines losen Bands
Fühlt der Benutzer nach einer gewissen Betriebsdauer Aussetzer im Bandlauf, so ist das Band zu lose. Hierzu sind die am rechten und linken hinteren Ende befindlichen Stellschrauben zu drehen bis keine Aussetzer mehr eintreten.
Jedoch ist eine maximale Spannung nicht die beste Lösung. Das Laufband ist den Anforderungen entsprechend einzustellen. Ein zu stark gespanntes Band hat eine kürzere Lebensdauer.

5. Beheben von Bandablenkungen

Alle Laufbänder wurden bereits nach der Montage des Geräts vor Verlassen des Werks eingestellt, jedoch kann das Band nach einer gewissen Zeit abgelenkt werden. Dies kann normalerweise folgende Ursachen haben:

- 1) Der Rahmen des Laufbands ist nicht richtig platziert.
- 2) Der Benutzer setzt seine Füße nicht in der Bandmitte auf.
- 3) Der Benutzer tritt mit rechtem und linkem Fuß verschieden stark.
- 4) Vom Benutzer verursachte Ablenkungen gleicht das Gerät nach einigen Minuten Lauf ohne Belastung wieder aus. Bei anderen Ursachen sind die Stellschrauben mit dem mitgegebenen Werkzeug um jeweils eine halbe Umdrehung zu verstellen. Läuft das Band schräg nach links, entweder die linke Schraube im Uhrzeigersinn oder die rechte Schraube im Gegenuhrzeigersinn drehen. Bei Schräglauf nach rechts in entgegengesetztem Sinn verfahren. Ablenkungen des Bands werden nicht von der Garantie gedeckt und müssen vom Benutzer behoben werden. Durch die Ablenkung wird das Band geschädigt, weshalb eine solche vom Benutzer rechtzeitig behoben werden sollte.

6. Einstellung des Antriebsriemens

- 1) Alle Antriebsriemen wurde an den Geräten vor Verlassen des Werks eingestellt. Nach einer gewissen Einsatzdauer können Aussetzer im Bandlauf fühlbar sein. Eventuell ist der Antriebsriemen zu lose.
- 2) Zur Bewertung der Spannung des Antriebsriemens:
Das Laufband mit 1,5 km/h betreiben, sich fest an der Stange halten und versuchen das Band mit den Füßen anzuhalten. Halten das Band und die vordere Walze gleichzeitig an und laufen nach Freigabe beide wieder an, so ist der Antriebsriemen zu lose und der Benutzer erfährt Aussetzer. Der Riemen ist in diesem Fall sofort einzustellen, da sonst seine Lebensdauer beeinträchtigt wird.
- 3) Lösung: Den Antriebsriemen mit dem mitgegebenen Werkzeug im Uhrzeigersinn um jeweils eine halbe Drehung spannen, bis keine Aussetzer mehr fühlbar sind.

Besonders zu beachten: Ein maximal gespannter Antriebsriemen ist nicht die beste Lösung. Zu starke oder ungenügende Spannung des Antriebsriemens verkürzen seine Lebensdauer.

Störungen und Instandsetzung

1. Störung der Anzeigen

- 1) Nach dem Einschalten zeigen die LED-Anzeigen keine Ziffern und es ertönt fortgesetzt der Signalton. Lösung: Das Bediendisplay austauschen.
- 2) Nach dem Einschalten kann das Gerät in Betrieb genommen werden und alle Anzeigen arbeiten normal, jedoch zeigt die LANGSAM-SCHNELL-Taste in beide Richtungen keine Wirkung. Lösung: Das Bediendisplay austauschen.
- 3) Nach dem Einschalten werden auf allen LED-Anzeigen die gleichen Striche angezeigt, kein Signalton ertönt und keinerlei Tasten funktionieren. Lösung: Das Bediendisplay austauschen.
- 4) Nach dem Einschalten startet das Laufband ohne Drücken der START-Taste mit niedriger Geschwindigkeit und die LANGSAM-SCHNELL-Taste zeigt in beide Richtungen keine Wirkung. Lösung: Das Bediendisplay austauschen.
- 5) START- und STOPP-Taste arbeiten normal, die Geschwindigkeit kann erhöht, jedoch nicht gesenkt werden, Tasten wurden beschädigt oder das Signalkabel ist schlecht angeschlossen. Lösung: Das Bediendisplay austauschen.
- 6) Ziffern werden nicht richtig oder nur teilweise angezeigt, LED-Anzeigen fehlerhaft aber Laufband kann normal arbeiten. Lösung: Das Bediendisplay austauschen.
- 7) Nach Drücken der START-Taste arbeitet das Laufband mit Anfangsgeschwindigkeit, stoppt jedoch nach 5 Sekunden. Lösung: Das Bediendisplay austauschen.
- 8) Nach dem Anfahren des Laufbands zeigt die Geschwindigkeitsanzeige einen gleichbleibenden Wert, der mit der LANGSAM-SCHNELL-Taste nicht geändert werden kann. Lösung: Das Bediendisplay austauschen.
- 9) Nach dem Einschalten blinken die Ziffernanzeigen regelmäßig. Methode: Sicherstellen, dass sich der Sicherheitsschlüssel in richtiger Stellung befindet. Hilft dies nicht, das Bediendisplay austauschen.
- 10) An dem ohne Sicherheitsschlüssel eingeschalteten Gerät blinken keine Ziffern. Nach Drücken der START-Taste arbeitet das Laufband normal. Lösung: Das Bediendisplay austauschen.

2. Störung der Steuerung

- 1) Nach Einschalten und Drücken der START-Taste arbeitet das Laufband mit hoher Geschwindigkeit und kann nicht gestoppt werden.
 - 2) Nach dem Einschalten sind Anzeige und Signalton in Ordnung. Nach Drücken der START-Taste können in der Zeitanzeige bis zu 5 Sekunden angezeigt werden, wonach der Signalton erneut hörbar ist und das Laufband nicht arbeiten kann.
 - 3) Anzeige und Signalton sind in Ordnung, jedoch setzt sich das Laufband nach der Inbetriebnahme nicht in Bewegung.
 - 4) Nach dem Einschalten sind die Anzeigen normal, jedoch kann das Relais nach der Inbetriebnahme nicht schließen, weshalb sich das Band etwas bewegt und dann stoppt.
 - 5) Nach dem Einschalten sind die Anzeigen normal, jedoch kann das Relais nicht schließen und das Laufband arbeitet nach Drücken der START-Taste nicht.
 - 6) Nach dem Einschalten brennt die Sicherung durch.
- Lösung: Bei all diesen 6 Fehlverhalten ist die Steuerung zu ersetzen.

3. Störung des Antriebs

- 1) Nach dem Einschalten erfolgen im Antrieb heftige Stoßgeräusche.
Ursache: Beschädigung des Motors.
Lösung: Den Motor instandsetzen oder austauschen.
- 2) Nach dem Einschalten öffnet der Fehlerstromschutzschalter wegen Isolationsproblemen des Motors.
Lösung: Den Motor ersetzen.

Bestellung von Einzelteilen

Für eine effizientere Abwicklung stellen Sie bitte, bevor Sie unseren Kundendienst kontaktieren, folgende Angaben zusammen:


Den Namen oder die Artikelnummer des Produkts.

Die Fabrikationsnummer, die auf dem Hauptrahmen und dem Verpackungskarton steht.

Die Nummer des fehlenden oder schadhaften Teils, wie sie aus der diesen Informationen beigelegten Explosionszeichnung hervorgeht.

E

Instrucciones del ordenador



- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Ventana distancia | 2. Teclado 1 | 3. Indicación de estado |
| 4. Indicación de estado | 5. Sensor de pulso de mano | 6. Sensor de pulso de mano |
| 7. Tecla lento/rápido | 8. Tecla arriba/abajo | 9. Ventilador |
| 10. Tecla de seguridad | 11. Ventana calorías | 12. Ventana velocidad |
| 13. Botones de selección de velocidad | 14. Botones de selección de inclinación | |
| 15. Ajustar | 16. Programa | 17. Ventana inclinación |
| 18. Ventana tiempo | 19. Ventana pulso | 20. Ventana de visualización de matriz de puntos |

Tabla de funciones de teclas

Icono de tecla	Descripción de las funciones de las teclas
	Selección directa de velocidad 5 km/h: Cuando la cinta no funciona bajo un programa de carrera, pulsar el botón de Selección directa de velocidad 5, la cinta funcionará a 5 km/h. (selección directa de velocidad 6, 8, 10 tienen la misma función)
	Salida para auriculares: puede conectar los auriculares a esta interfaz para escuchar la música.
	COOL DOWN (tecla de función parada de programa): Si la velocidad de la cinta es de 10 km/h o más, pulse este botón, la cinta reducirá de forma automática la velocidad a 4,6 km/h para permitir al usuario descansar a baja velocidad, tras descansar algún tiempo, la cinta se detendrá de forma automática.
	Tecla Fan [ventilador]: la cinta cuenta con un ventilador de seis velocidades, al pulsar este botón, la ventana de inclinación mostrará F0-F6, F0 indica ventilador parado, F6 indica la velocidad más alta.
	Tecla Start [inicio]: pulse este botón para activar la cinta.
	Tecla Stop [parada]: pulse este botón para detener la cinta.
	PLAY/PAUSE: pulse este botón para reproducir o pausar la música
	NEXT/SOUND+: pulse este botón para reproducir la siguiente canción, una pulsación prolongada para subir el volumen
	LAST/SOUND-: pulse este botón para reproducir la última canción, una pulsación prolongada para bajar el volumen
	Botón Mute: pulse este botón para silenciar el sonido.

Calorías: 0-999,9 kcal
Distancia: 0-99,99 km
Tiempo: 0-99 minutos: 59 segundos
Pulso: 60-200 pulsaciones/minuto
Frecuencia cardíaca: 60-200/minuto:
Inclinación: 0-20 %
Velocidad: 1,0-25 km/h

Modo MANUAL

Todas las ventanas muestran cero excepto la ventana PULSE cuando se enciende la cinta de correr. Los datos en la ventana de pulso muestran el peso del usuario, pulse SPEED +/- para configurar el peso. A continuación pulse la tecla SET dos veces, la ventana TIME empieza a brillar, pulse SPEED +/- para ajustar TIME de 1 min a 99 min. Pulse la tecla START para iniciar la cinta de correr, TIME empezará una cuenta atrás desde los datos predefinidos. Se pueden modificar la velocidad y la inclinación durante el ejercicio. La cinta de correr emite un pitido cuando TIME llega a cero, a continuación la máquina se detiene suavemente.

Todas las ventanas muestran cero excepto la ventana PULSE cuando se enciende la cinta de correr. Los datos en la ventana de pulso muestran el peso del usuario. Pulse la tecla SET 3 veces, la ventana DISTANCE empieza a brillar, pulse SPEED +/- para configurar la distancia desde 3 km a 60 km. Pulse la tecla START para iniciar la cinta de correr, la distancia empezará una cuenta atrás desde los datos predefinidos. Se pueden modificar la velocidad y la inclinación durante el ejercicio. La cinta de correr emite un pitido cuando DISTANCE llega a cero, a continuación la máquina se detiene suavemente.

Todas las ventanas muestran cero excepto la ventana PULSE cuando se enciende la cinta de correr. Los datos en la ventana de pulso muestran el peso del usuario. Pulse la tecla SET 4 veces, la ventana SPEED empieza a brillar, pulse SPEED +/- para configurar la velocidad dentro de los límites para velocidad. Pulse la tecla START para iniciar la cinta de correr, la velocidad y la inclinación se pueden modificar durante el ejercicio. La máquina seguirá funcionando si no se pulsa la tecla STOP o se apaga. En modo manual, se pueden configurar TIME y DISTANCE conjuntamente. Tras encender la máquina, TIME y DISTANCE empezarán una cuenta atrás al mismo tiempo. La cinta de correr entrará en pausa cuando la cuenta atrás de los primeros datos predefinidos llegue a cero; vuelva a pulsar START, la cuenta atrás de todos los datos continuará y la cinta de correr se detendrá cuando el último de los datos predefinidos llegue a cero.

Modo USER

Esta cinta de correr cuenta con 3 programas de modo usuario llamados USER1, USER2 y USER3. Cada programa tiene 16 intervalos, se puede configurar la velocidad y la inclinación en cada intervalo. Tras seleccionar un programa de usuario, puede configurar DISTANCIA desde 3 km a 60 km en la ventana DISTANCE pulsando SPEED +/-.

El método de configuración para programa definido por el usuario: Cuando todas las ventanas muestran cero, pulse la tecla PRO para configurar USER1, USER2 y USER3. Mantenga pulsada la tecla SET durante 5 segundos, la consola emite un pitido y la ventana de inclinación muestra 01, puede configurar el primer intervalo de este programa definido por el usuario. Pulse SPEED +/- para configurar la velocidad del primer intervalo y pulse INCLINE +/- para configurar la inclinación del primer intervalo. Tras terminar el primer intervalo, pulse SET para guardar, la ventana de inclinación mostrará 02, puede configurar el segundo intervalo de este programa definido por el usuario. Configure los 16 intervalos siguiendo los mismos pasos que para el primer intervalo. Tras finalizar todas las configuraciones de este programa definido por el usuario, pulse la tecla STOP para volver a la interfaz cuando se enciende la máquina. Pulse la tecla PRO para encontrar el programa que acaba de configurar, pulse SPEED +/- para configurar la distancia de este programa.

Modo de programa

Esta cinta de correr cuenta con 13 programas predefinidos llamados P04 a P16, cada programa tiene 16 intervalos con velocidad e inclinación predefinidas. En modo espera, pulse la tecla PRO 4 veces, en la ventana CALORIES aparecerá P04-P16, seleccione el programa predefinido que desee, pulse SPEED +/- para configurar la distancia en la ventana DISTANCE desde 3 km a 60 km. Una vez configurado el valor objetivo de DISTANCE, pulse la tecla START; este programa empieza a funcionar, la ventana DISTANCE inicia una cuenta atrás y la cinta de correr se detendrá cuando la distancia objetivo llegue a cero. Durante el ejercicio, pulse STOP, el programa se pausará y todos los datos se guardarán en el ordenador. Tras la pausa, si desea continuar el ejercicio anterior, pulse START y el programa continuará con los datos existentes antes de pulsar STOP. Pulsar STOP detendrá el programa, vuelva a pulsar STOP para borrar los datos del ejercicio y que todas las ventanas muestren 0.

Modo Control de frecuencia cardíaca (HRC, por sus siglas en inglés)


Pulse SET 4 veces en modo espera, en la ventana PULSE aparece P*** para acceder a modo HRC y pulse SPEED +/- para configurar PULSE. Tras la configuración del pulso objetivo, pulse START para comenzar. Colóquese el cinturón de frecuencia cardíaca y sujete los sensores de pulso durante el ejercicio en modo HRC. La cinta seguirá funcionando durante 20 segundos a la velocidad actual cuando haya señal de frecuencia cardíaca, si no hay ninguna señal de frecuencia cardíaca, la cinta de correr se detendrá para evitar riesgos. En este modo, la frecuencia cardíaca actual se comparará con la frecuencia cardíaca predefinida cada 10 segundos. Pulse SPEED +/- para aumentar/disminuir el nivel de dificultad. La función HRC se detendrá cuando se termine el tiempo predefinido, la cinta de correr entra en modo COOL DOWN y se detendrá tras 1 minuto después de entrar en modo COOL DOWN.

Modo recuperación

En modo espera, pulse COOL DOWN, TIME empieza una cuenta atrás de 60 segundos. Colóquese el cinturón de frecuencia cardíaca y sujete ambos sensores de pulso, mantenga la señal de frecuencia cardíaca y quédese quieto. TIME iniciará una cuenta atrás de 60 segundos y a continuación aparecerá su nivel de forma física de F1 a F6.

F1	EXCELLENT	ABOVE 50
F2	GOOD	ABOVE 40-49
F3	AVERAGE	ABOVE 30-39
F4	FAIR	ABOVE 20-29
F5	POOR	ABOVE 10-19
F5	VERYPOOR	UNDER 10

Program graphics:



Ajustes

1. Antes de encender comprobar la tensión y la toma de tierra. Hacer girar la correa manualmente y comprobar si hay ruidos.
2. Encender el equipo, el monitor emitirá un bip, las ventanas mostrarán 0 excepto la ventana de calorías que parpadea, la cinta no gira, pulsar los botones Fast/Slow para ajustar el valor de la ventana de calorías para que se corresponda con su peso. Pulsar el botón Start, la cinta comienza a girar a baja velocidad 1,0 km/h. Observar si la cinta y el monitor funcionan con normalidad.
3. Pulsar la tecla FAST y SLOW para comprobar que funcionan correctamente.
4. Pulsar la tecla STOP y comprobar si funciona correctamente.
5. Importe música con formato MP3 a la memoria USB e inserte el USB en el puerto USB, pulse la tecla "Play/Pause" para reproducir la música. Puede volver a pulsar la tecla "Play/Pause" para detenerla. Puede seleccionar la música pulsando rápidamente las teclas "Sound-/Last" y "Sound+/Next", también puede ajustar el volumen pulsando de forma prolongada las teclas "Sound-/Last" y "Sound+/Next"

Indicaciones de uso

1. Encender el equipo

Inserte el enchufe trifásico en la toma (nota: debe contar con una toma de tierra fiable), y coloque la llave de seguridad en el monitor, y encienda el equipo. El monitor emitirá un bip, y todos los números en la ventana pasan a cero, a continuación la cinta estará en modo espera (en adelante llamado modo espera).

2. Iniciar la cinta directamente

Pulse la tecla START cuando la cinta se encuentre en modo espera y todos los números de la ventana pasarán a cero, la cinta girará a la velocidad más baja. Pulse la tecla FAST y acelerará, pulse la tecla SLOW y frenará.

3. Ajuste de inicio

Pulse la tecla SET cuando la cinta se encuentre en modo de espera y todos los números de la ventana LED pasarán a cero. Si desea ajustar cualquier parámetro, pulse la tecla SET repetidamente, el número a configurar empezará a parpadear en la ventana, pulse la tecla FAST o SLOW para modificar este número, si pulsa la tecla STOP terminará el proceso de ajuste. Pulse la tecla START tras los ajustes, todos los parámetros modificados se guardarán y la cinta funcionará según los parámetros definidos. Si se ajustan tiempo y distancia, se mostrará el número hasta que llegue a cero tras el inicio de la cinta y aumentará junto con un bip. Nota: pulse la tecla Set repetidamente más de cuatro veces, el programa cambiará al menú del programa de control de velocidad del pulso.

4. Programa de control de velocidad del pulso

Pulse la tecla SET cinco veces cuando la cinta se encuentre en modo espera y todos los números de la ventana LED pasarán a cero, el pulso objetivo se mostrará en la ventana, pulse la tecla FAST o SLOW para modificar este número. Si pulsa la tecla STOP al mismo tiempo, el proceso de ajuste terminará. Pulse la tecla SET de forma prolongada, tanto la velocidad como la distancia pueden configurarse de la forma anteriormente descrita. Una vez terminada la configuración, agarre el sensor de pulso de mano y pulse la tecla START. La cinta funcionará a la velocidad definida y cambiará automáticamente según el pulso del usuario, de esta forma se mantiene el pulso del usuario en la misma frecuencia que la frecuencia cardíaca objetivo. Atención: existen muchos factores que pueden afectar la precisión de los datos de la frecuencia cardíaca y por lo tanto los datos de la prueba son solo para referencia. La velocidad máxima de este modo es de 6 km/h. Se recomienda no superar una velocidad definida de 3 km/h y que los límites de la frecuencia cardíaca objetivo sean 50 y 160 puls/min.

5. Pausa y parada

La cinta se detendrá cuando pulse la tecla Stop una vez en modo trabajo, y todos los datos se guardarán. Pulse la tecla Start y la máquina trabajará de acuerdo con los datos anteriores. Si pulsa la tecla Stop una segunda vez todos los datos volverán a cero.

6. Visualización de la distancia total

Cuando la cinta se encuentra en modo espera y todos los datos de la ventana estén a cero, pulse la tecla Set y mostrará los datos definidos. Vuelva a pulsar la tecla Set alrededor de 3 segundos y la ventana de velocidad y la ventana de distancia se unirán para indicar la distancia total.

7. Inclinación automática

Cuando el equipo esté activado, pulse la tecla Program set en la zona de selección de velocidad entre 1 y 5 veces. Los programas de inclinación P1, P2, P3, P4 y P5 aparecerán en la LED multipantalla. Seleccione cualquiera, la máquina cambiará automáticamente el ángulo de inclinación cada 200 M.

8. Método de cálculo de las calorías: Las personas con un peso normal queman una media de 1 caloría cada 16 metros.

9. Inclinación manual

Los botones UP y DOWN ubicados en la parte inferior izquierda son botones manuales, pulsar el botón UP o DOWN en selección manual de la inclinación para ajusta el ángulo de inclinación.

10. Selección directa de velocidad

Existen un total de 3 botones ubicados en la zona de selección de velocidad del monitor. Estos 3 botones (4, 5, 8) son botones de selección rápida de velocidad. Encender la máquina y pulsar cualquiera de estos botones en selección rápida de velocidad, la velocidad aumentará automáticamente a la velocidad seleccionada.

11. Velocidad automática

Cuando el equipo esté activado, pulse la tecla Program set en la zona de selección de velocidad entre 6 y 10 veces. Los programas de inclinación P6, P7, P8, P9 y P10 aparecerán en la LED multipantalla. Seleccione cualquiera, la máquina cambiará automáticamente la velocidad cada 200 M.

12. Velocidad manual

El botón FAST y SLOW ubicado en la parte inferior derecha son botones manuales, pulsar el botón SLOW o FAST en selección manual de velocidad para modificar la velocidad.

13. Velocidad + inclinación automáticas

Cuando el equipo esté activado, pulse la tecla Program set en la zona de selección de velocidad entre 11 y 15 veces. Los programas de inclinación P11, P12, P13, P14 y P15 aparecerán en la LED multipantalla. Seleccione cualquiera de ellos y pulse START, la máquina cambiará de velocidad e inclinación automáticamente cada 200 M.

Atención especial: cuando se utiliza la tecla Program, no funcionará ninguna otra tecla, excepto la tecla STOP. Mantenga pulsada la tecla STOP para reiniciar todos los datos y poder volver a utilizarlos.

Los niños y las personas de edad avanzada no deben utilizar la tecla Program.

14. Ajuste avoirdupois

Al encender el equipo, la ventana de calorías parpadeará, ya puede seleccionar un número igual a su avoirdupois mediante las teclas FAST y SLOW. Finalmente, pulse START y la cinta empezará a funcionar. Este ajuste hace que el número que aparece en la ventana de calorías sea mucho más exacto.

15. COOL DOWN (tecla de función parada de programa)

Si la velocidad de la cinta es de 10 km/h o más, al pulsar este botón, la cinta reducirá de forma automática la velocidad a 4,6 km/h para permitir al usuario descansar a baja velocidad, tras descansar algún tiempo, la cinta se detendrá de forma automática.

16. Función de parada automática sin usuario: Cuando nadie utilice la cinta, se detendrá automáticamente tras dos minutos y quedará en modo espera

Mantenimiento diario

1. Cinta de carrera y estribo

■ Instrucciones breves

La cinta de carrera está fabricada con fibra de algodón-terylene composite y tecnología especial con coeficiente de fricción menor y una resistencia tensora mayor. El estribo cuenta con un sistema de absorción de golpe doble, la superficie del estribo tiene una capa de alta resistencia a la abrasión, hace que el deporte sea más cómodo y suave.

■ Limpieza

Mantener la cinta limpia puede prolongar su vida útil, por lo tanto es necesario limpiar el estribo expuesto y el reposa pies lateral regularmente. Limpiar la cinta de carrera con paños suaves humedecidos, prestar atención a que el agua no pase bajo la cinta.

2. Guía de usuario para lubricación automática

Esta cinta de correr cuenta con función de lubricación automática para cinta de correr. Cuando la distancia recorrida total alcanza 1 000 km, la cinta de correr emitirá un pitido la siguiente vez que se encienda. Mientras tanto, la cinta de correr funciona durante 60 segundos a una velocidad de 1 km/h y se rocía el aceite de lubricación en la parte trasera de la cinta de correr. La cinta de correr se detendrá tras funcionar 60 segundos, ya se puede utilizar la cinta con normalidad.

3. Evaluar la fricción

La fricción entre la cinta de correr y el estribo se puede incrementar debido a la suciedad o a la falta de lubricante, puede dañar el motor y el controlador. Una fricción alta se manifiesta de la manera siguiente:


Tras encender el equipo, la cinta no se mueve o es difícil moverla con el pie,

Extraer la llave de seguridad cuando la cinta corra a velocidad media en modo de carga, la cinta de carrera se detiene inmediatamente.

Una fricción alta puede dañar el motor o el controlador. Por ejemplo disyuntor o fusible gastado.

4. Ajuste de la cinta

- 1) La cinta de carrera se ajusta antes de salir de fábrica. Pero tras un periodo de uso, la cinta se puede aflojar. Y esto no entra dentro de la garantía, por lo que el usuario debe ajustarla él mismo. Si está floja la cinta se deslizará, pero demasiado apretada puede dañar el motor o el rodillo. Normalmente la distancia entre el centro de la cinta y el estribo debe mantener entre 5 y 6 cm. Como valorar la distensión de la cinta de carrera: haga funcionar la cinta a una velocidad de 1,5 km/h, sujetar firmemente el pasamano y detener la cinta con los pies. Si la cinta se detiene pero el rodillo frontal sigue girando y gira tras la distensión, significa que la cinta está demasiado suelta. En ese momento el usuario tendrá una sensación de pausa. En este caso, la vida útil del motor de la cinta se reducirá. Por lo tanto el usuario debe ajustarlo a tiempo.



2) Ajuste de la cinta suelta

Tras un periodo de tiempo, el usuario puede notar una pausa durante la carrera, es debido a la cinta suelta. El método para resolver este problema es apretar el tornillo ajustable respectivamente en los extremos derecho e izquierdo de la cinta hasta que no tenga sensación de pausa.

Consejo: apretar en exceso no es beneficioso para la cinta. La cinta de carrera debería ajustarse según su necesidad. Una cinta de carrera demasiado apretada reducirá la vida

útil de la cinta.

5. Ajuste de la tensión de la cinta

Todas las cintas de carrera se ajustan antes de salir de fábrica y tras el ensamblaje, pero tras un periodo de uso, la cinta puede aflojarse. Normalmente lo provocan las razones siguientes:

- 1) El cuerpo de la cinta no está bien colocado.
- 2) Los pies del usuario no están en el centro de la cinta de correr.
- 3) La fuerza de cada pie del usuario es diferente.
- 4) Para la distensión provocada por el ser humano la máquina se ajustará funcionando varios minutos sin carga. Para el resto de razones ajuste el perno a unidades de medio círculo con la herramienta suministrada. Si la cinta se inclina hacia la izquierda, ajustar el perno izquierdo en el sentido de las agujas o el derecho en el sentido contrario. Si la cinta se inclina hacia la derecha, ajustar en el sentido contrario. La garantía no cubre una cinta de carrera sin tensión, el usuario debe ajustarla él mismo. Una cinta suelta tiende a dañarse, por lo que el usuario debe ajustarla a tiempo.

6. Ajuste de la correa del motor

- 1) Todas las correas de motor se han ajustado correctamente antes de que la cinta de carrera salga de fábrica. Pero tras un periodo de uso pueden pausarse brevemente. Tal vez la correa del motor está demasiado suelta.
- 2) Cómo evaluar si la correa del motor está suelta
Hacer funcionar la cinta de carrera a una velocidad de 1,5 km/h, sujetar los pasamanos firmemente y detener la cinta en la dirección contraria con los pies. Si la cinta y el rodillo frontal se detienen de forma simultánea pero se vuelven a mover tras soltar, significa que la correa del motor está demasiado suelta y el usuario puede notar una pausa. Debería ajustarla inmediatamente dado que esto puede dañar la vida útil de la correa del motor.
- 3) Solución: ajustar el perno del motor en el sentido de las agujas a unidades de medio círculo con la herramienta suministrada hasta que desaparezca la sensación de pausa.

Atención especial: apretar en exceso no es beneficioso para la la correa de distribución. Una cinta de carrera demasiado apretada o suelta reducirá la vida útil de la cinta.

Fallos habituales y mantenimiento

1. Fallo de la pantalla

- 1) Una vez encendido el equipo, el transistor digital no funciona y el timbre suena de forma continua. Solución: cambiar el monitor.
- 2) Una vez encendido el equipo, la máquina empieza a funcionar y todos los indicadores son normales, pero la tecla FAST y SLOW no funciona. Solución: cambiar el monitor.
- 3) Una vez encendido el equipo, cada transistor digital muestra los mismos recorridos, el timbre no suena y no funciona ninguna tecla. Solución: cambiar el monitor.
- 4) Una vez encendido el equipo y sin pulsar la tecla Start, la cinta empieza a funcionar a la velocidad más baja, y las teclas FAST y SLOW no funcionan. Solución: cambiar el monitor.
- 5) Las teclas START y STOP funcionan normalmente, la velocidad aumenta pero no puede descender, las teclas están dañadas o el cable de señal no está bien conectado. Solución: cambiar el monitor.
- 6) El transistor digital no muestra ningún número o muestra la mitad, el transistor digital está dañado pero la cinta puede funcionar normalmente. Solución: cambiar el monitor.
- 7) Al pulsar la tecla Start, la cinta funciona a la velocidad inicial, pero se para tras 5 segundos. Solución: cambiar el monitor.
- 8) Una vez la cinta ha empezado a funcionar, solo muestra una velocidad sin cambiar en la ventana de velocidad; las teclas FAST y SLOW no pueden cambiar la velocidad. Solución: cambiar el monitor.
- 9) Una vez encendido, el transistor digital parpadea de forma regular. Método: comprobar que la llave de seguridad está en la posición correcta. Si el transistor digital sigue parpadeando, cambiar el monitor.

- 10) Sin la llave de seguridad y con el equipo encendido, el transistor digital no parpadea, pulse la tecla START, la cinta funciona con normalidad. Solución: cambiar el monitor.

2. Fallo del controlador

- 1) Una vez encendido y al pulsar la tecla START, la cinta funciona a alta velocidad y no se detiene
- 2) Una vez encendido, la pantalla y el timbre funcionan; al pulsar la tecla START, el tiempo en la ventana puede registrar 5 segundos y luego el timbre vuelve a sonar, pero la cinta no funciona.
- 3) La pantalla del monitor y el timbre funcionan con normalidad, pero la cinta de carrera no se mueve al inicio.
- 4) Una vez encendido, el monitor funciona con normalidad; el relé no se puede cerrar tras el inicio y la cinta gira una distancia corta y se para enseguida.
- 5) Una vez encendido, el motor funciona con normalidad, el relé no se puede cerrar y al pulsar la tecla START, la cinta no funciona.
- 6) Una vez encendido, el fusible está dañado.

Solución: para los 6 fallos anteriores cambiar el controlador.

3. Fallo del motor

- 1) Tras el inicio, se produce un sonido de colisión o aún mayor en el motor.
Razón: el motor está dañado.
Solución: realizar un mantenimiento o cambiar el motor.
- 2) Una vez encendido, el protector de fugas abre el circuito y el motor está deformado.
Solución: cambiar el motor

Para solicitar piezas sueltas

En aras de la eficacia, antes de ponerse en contacto con nuestro Servicio Posventa, tenga a mano los siguientes datos:

El nombre o la **referencia del producto**.


El **número de fabricación** indicado en el chasis principal y en la caja de embalaje.

El **número de la pieza** que falta o está defectuosa, indicado en la vista despiezada del producto que encontrará en estas instrucciones.

Servicio Posventa

Correo electrónico: service-es@carefitness.com

Istruzioni per il computer



- | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| 3、Finestra distanza | 2、Tastierino1 | 3、Indicazione di stato |
| 4、Indicazione di stato | 5、Sensore polso | 6、Sensore polso |
| 7、Tasto lento/veloce | 8、Tasto su/giù | 9、Ventola |
| 10、Tasto sicurezza | 11、Finestra delle calorie | 12、Finestra della velocità |
| 13、Pulsanti di scelta velocità | 14、Pulsanti di scelta inclinazione | 15、Impostazione |
| 16、Programma | 17、Finestra inclinazione | 18、Finestra tempo |
| 19、Finestra polso | 20、Finestra visualizzazione a matrice di punti | |

Excel delle funzioni dei tasti

Icona del tasto	Descrizione della funzione del tasto
	Scelta diretta della velocità di 5 km/h: prima che il tapis roulant si avvii con un programma di corsa, premere il pulsante 5 di scelta diretta della velocità, e il tapis roulant andrà alla velocità di 5 km / h. (Le scelte dirette della velocità 6, 8, 10 hanno la stessa funzione)
	Headphone output [Uscita cuffie]: è possibile collegare le cuffie a questa interfaccia per ascoltare musica.

	COOL DOWN [RAFFREDDAMENTO] (tasto di funzione di arresto del programma): Quando la velocità di corsa del tapis roulant è su 10 km / h o più, premere questo pulsante e il tapis roulant ridurrà automaticamente la velocità a 4,6 km / h per consentire all'utente di rilassarsi a bassa velocità, e quindi dopo un certo periodo si fermerà automaticamente.
	Fan key [Tasto ventola]: il tapis roulant ha una ventola a sei velocità; premendo questo pulsante, la finestra dell'inclinazione visualizza F0-F6; F0 indica l'arresto della ventola mentre F6 indica la maggiore velocità.
	Start key [Tasto di avvio]: premere questo pulsante per avviare il tapis roulant.
	Stop key [Tasto di arresto]: premere questo pulsante per arrestare il tapis roulant.
	PLAY/PAUSE [RIPRODUZIONE/PAUSA]: premere questo pulsante per riprodurre musica o mettere in pausa.
	NEXT/SOUND+ [AVANTI/SUONO+]: premere questo pulsante per riprodurre il brano successivo, premere a lungo per aumentare il volume.
	LAST/SOUND-: premere questo pulsante per riprodurre l'ultimo brano, premere a lungo per ridurre il volume.
	Pulsante Muto: premere questo pulsante per arrestare la riproduzione di brani.

Calorie: 0-999,9 kcal

[Distance] Distanza: 0-99,99 km

Time [Tempo]: 0-99 minuti 59 secondi

Pulse [Polso]: 60-200 battiti/minuto

Heart beat [Battito cardiaco]: 60-200 / minuto

Incline [Inclinazione]: 0-20%

Speed [Velocità]: 1,0-25 km/h

Modalità MANUALE

Quando si accende il tapis roulant tutte le finestre visualizzano zero eccetto la finestra POLSO. I dati della finestra del polso mostrano il peso dell'utente; premere VELOCITÀ +/- per impostare il peso. Quindi premere due volte il tasto IMPOSTA, la finestra TEMPO inizia a lampeggiare; premere VELOCITÀ +/- per impostare il TEMPO da 1 a 99 minuti. Premere il tasto AVVIO per avviare il tapis roulant; parte il conto alla rovescia del TEMPO dal dato predefinito. La velocità e l'inclinazione possono essere modificate in movimento. Il tapis roulant emette un "bip" quando il conto alla rovescia del TEMPO arriva a zero; quindi la macchina lentamente si arresta.

Quando si accende il tapis roulant tutte le finestre visualizzano zero eccetto la finestra POLSO. I dati nella finestra POLSO mostrano il peso dell'utente. Premere il tasto IMPOSTA 3 volte; la finestra della DISTANZA inizia a lampeggiare; premere VELOCITÀ +/- per impostare la distanza da 3 km a 60 km. Premere il tasto AVVIO per avviare il tapis roulant; la DISTANZA conta alla rovescia dal dato predefinito. La velocità e l'inclinazione possono essere modificate in movimento. Il tapis roulant emette un "bip" quando il conto alla rovescia della DISTANZA arriva a zero; quindi la macchina lentamente si arresta.

Quando si accende il tapis roulant tutte le finestre visualizzano zero eccetto la finestra POLSO. I dati nella finestra POLSO mostrano il peso dell'utente. Premere il tasto IMPOSTA 4 volte; la finestra della VELOCITÀ inizia a lampeggiare; premere VELOCITÀ +/- per impostare la velocità nell'intervallo della velocità. Premere il tasto AVVIO per avviare il tapis roulant. La velocità e l'inclinazione possono essere modificate in corsa. La macchina continua a correre se non si preme il tasto STOP o non si spegne.

Nello stato di modalità manuale, è possibile impostare TEMPO e DISTANZA insieme. Dopo aver avviato la macchina, TEMPO e DISTANZA faranno insieme il conto alla rovescia. Il tapis roulant si mette in PAUSA quando il primo dato predefinito arriva a zero; premere AVVIO nuovamente, tutti i dati continueranno a contare e il tapis roulant si arresta quando l'ultimo dato predefinito termina il conteggio alla rovescia e arriva a zero.

Modalità UTENTE

Questo tapis roulant ha 3 programmi di modalità utente nominati UTENTE1, UTENTE2 e UTENTE3. Ciascun programma ha 16 intervalli; di ognuno è possibile impostare velocità e inclinazione. Dopo aver selezionato un programma utente, è possibile impostare la DISTANZA da 3 km a 60 km nella finestra DISTANZA, premendo VELOCITÀ +/-.

Metodo di impostazione per programmi autodefiniti: Nello stato in cui tutte le finestre visualizzano zero, premere il tasto PRO per impostare UTENTE1, UTENTE2 e UTENTE3. Tenere premuto il tasto IMPOSTA per 5 secondi, la console emette un "bip" e sulla finestra dell'inclinazione appare 01; è possibile impostare il primo intervallo di questo programma autodefinito. Premere VELOCITÀ +/- per impostare la velocità del primo intervallo e quindi INCLINAZIONE +/- per impostare l'inclinazione del primo intervallo. Dopo aver impostato il primo intervallo, premere IMPOSTA per salvare e sulla finestra dell'inclinazione appare 02; è possibile ora impostare il secondo intervallo di questo programma autodefinito. Per impostare tutti e 16 gli intervalli seguire lo stesso procedimento del primo. Al termine delle impostazioni autodefinite, premere il tasto STOP per tornare all'interfaccia di accensione. Premere il tasto PRO per cercare il programma appena impostato; premere VELOCITÀ +/- per impostare la distanza di questo programma.

Modalità programma

Questo tapis roulant ha 13 programmi predefiniti, nominati P04-P16; ciascun programma ha 16 intervalli con velocità e inclinazione predefinite. Nello stato di standby, premere il tasto PRO 4 volte; appare la finestra CALORIE con P04-P16; selezionare un programma predefinito che si vuole; premere VELOCITÀ +/- per impostare la distanza voluta nella finestra DISTANZA, da 3 km a 60 km. Dopo l'impostazione di DISTANZA, premere il tasto AVVIO. Il programma inizia a funzionare, la finestra DISTANZA inizia il conto alla rovescia e il tapis roulant si arresta quando il conteggio della distanza voluta arriva a zero. Durante l'esercizio, premere STOP per mettere in pausa il programma. Tutti i dati restano memorizzati nel computer. Dopo la pausa, se si desidera continuare l'esercizio precedente, premere AVVIO e il programma continuerà con i dati precedenti all'arresto. Premere STOP arresta il programma e premendolo nuovamente si eliminano i dati dell'esercizio e si azzerano i dati visualizzati sulle finestre.

Modalità HRC

Premere il tasto IMPOSTA per 4 volte nello stato di standby; sulla finestra POLSO appare P*** per l'ingresso nella modalità di frequenza cardiaca (HRC); quindi premere VELOCITÀ +/- per impostare POLSO. Dopo l'impostazione del polso desiderato, premere AVVIO per il funzionamento. Indossare la cinghia HR e tenere i sensori del polso durante l'esercizio fisico in modalità frequenza cardiaca (HRC). Il tapis roulant continua a correre per 20 secondi alla velocità corrente se c'è una singola frequenza cardiaca (HR); se non esiste nessuna singola frequenza, il tapis roulant si arresta per evitare pericoli. In questa modalità, il polso (HR) reale viene confrontato con quello predefinito ogni 10 secondi. Premere VELOCITÀ +/- per aumentare/diminuire il livello di difficoltà. La funzione HRC si arresta quando termina il tempo prestabilito, va


in modalità RAFFREDDAMENTO e il tapis roulant si arresta entro 1 minuto dall'entrata nella modalità RAFFREDDAMENTO.


Modalità RIPRISTINO

In modalità standby, premere RAFFREDDAMENTO, il tempo inizia il conto alla rovescia di 60 secondi. Indossare la cinghia della frequenza cardiaca (HR) e tenere i sensori del polso. Durante la visualizzazione restare fermi. Il TIME eseguirà il conto alla rovescia di 60 secondi e quindi verrà visualizzato il livello di fitness da F1 a F6.

F1	EXCELLENT	ABOVE 50
F2	GOOD	ABOVE 40-49
F3	AVERAGE	ABOVE 30-39
F4	FAIR	ABOVE 20-29
F5	POOR	ABOVE 10-19
F5	VERYPOOR	UNDER 10

Program graphics:





Regolazione

1. Prima di accendere, verificare la tensione e la messa a terra. Fare girare a mano il tappeto scorrevole e verificare che non ci siano rumori.
2. Accendere l'alimentazione. La console emette un bip, le finestre visualizzano 0. Se la finestra delle calorie lampeggia, il tappeto scorrevole non funziona. Premere in questo caso i pulsanti VELOCE/LENTO per regolare il valore della finestra Calorie in modo che corrisponda al vostro peso. Premere il pulsante di avvio. Il tapis roulant si avvia alla bassa velocità di 1,0 (km/h). Osservare se il tappeto scorrevole e la console funzionano normalmente.
3. Premere i tasti VELOCE e LENTO per verificarne il corretto funzionamento.
4. Premere il tasto STOP per verificare se funziona correttamente.
5. Mettere della musica in formato MP3 nella penna USB, quindi inserire la penna USB nella relativa porta, premere il tasto "Play/pause" [Riproduci/Pausa] per riprodurre la musica. Per arrestarla, è possibile premere nuovamente il tasto "Riproduci/pausa". È possibile scegliere la musica cliccando velocemente il tasto "Last/Sound-" [Ultimo/Suono+]; e il tasto "Next/Sound-" [Successivo/Suono+]; con gli stessi tasti, premendo a lungo, è possibile rispettivamente abbassare e aumentare il volume.

Guida all'uso

1. Accensione

Inserire nella presa la spina a tre poli (nota: deve avere una messa a terra appropriata); quindi mettere la chiave di sicurezza nella console; accendere quindi l'alimentazione; la console emette un bip e tutti i numeri nella finestra vengono azzerati. Il tapis roulant sarà in modalità di standby (d'ora in avanti definita così).

2. Avvio diretto del tapis roulant

Premere il tasto START quando il tapis roulant è in modalità di standby e tutti i numeri della finestra sono azzerati. Quindi il tapis roulant funziona alla velocità più bassa; premere il tasto VELOCE per aumentare la velocità e LENTO per rallentare.

3. Impostazioni di avvio

Premere il tasto START quando il tapis roulant è in modalità di standby e tutti i numeri della finestra a LED vengono azzerati. Se si desidera impostare un qualunque parametro, premere il tasto SET (IMPOSTA) in modo costante; il numero modificato nella finestra inizia a lampeggiare; premere quindi il tasto VELOCE o LENTO per modificare questo numero. Premendo il tasto STOP, il processo di modifica termina. Dopo l'impostazione, premendo il tasto START tutti i parametri vengono salvati e il tapis roulant funzionerà secondo i parametri di impostazione. Se il tempo e la distanza sono definiti, verrà visualizzato il numero fino a zero dopo l'avvio del tapis roulant e quindi aumenterà accompagnato da un bip. Nota: premere più di quattro volte sul tasto di impostazione per passare al menu del programma di controllo delle pulsazioni.

4. Programma di controllo della velocità delle pulsazioni

Premere cinque volte il tasto SET quando il tapis roulant è in modalità di standby. Tutti i numeri si azzerano nella finestra a LED. Viene visualizzato il valore obiettivo: premere il tasto VELOCE/LENTO per modificarlo.

Se si preme allo stesso momento il pulsante STOP, il processo di impostazione verrà interrotto. Sia la velocità, sia la distanza possono essere impostate con la modalità di cui sopra. Dopo aver terminato l'impostazione, afferrare l'impugnatura del sensore delle pulsazioni e premere il tasto START. Il tapis roulant funzionerà alla velocità impostata modificandola automaticamente a seconda delle pulsazioni dell'utente, mantenendole così all'incirca alla stessa frequenza di quelle cardiache obiettivo. Attenzione: esistono molti fattori che possono influenzare la precisione dei dati della frequenza cardiaca quindi i dati test sono solo di riferimento. La velocità massima in questa modalità è pari a 6 km/h. Si suggerisce di impostare la velocità a non più di 3 km/h e la frequenza cardiaca a 50-160 battiti al minuto.

5. Pausa e arresto

Il tapis roulant si arresta premendo una volta il tasto di arresto in modalità di funzionamento. I dati verranno mantenuti. Se si preme il tasto di avvio, la macchina funziona secondo i dati precedentemente impostati. Per azzerare tutti i dati premere il tasto di arresto due volte.

6. Visualizzazione della distanza totale

Quando il tapis roulant è in modalità di standby e tutti i dati nella finestra sono azzerati, premere il tasto di impostazione per visualizzare tutti i dati impostati. Premere nuovamente il tasto SET per circa 3 secondi per unire la finestra della velocità e quella della distanza in una sola e per visualizzare la distanza totale.

7. Inclinazione automatica

Quando la macchina è in funzione, premere il pulsante Program Set [impostazione del programma] nella zona di selezione della velocità per 1-5 volte e appariranno i programmi di inclinazione P1, P2, P3, P4 e P5 nelle finestre del multischermo a LED. Sceglierne uno qualunque per modificare automaticamente l'inclinazione della macchina ogni 200 metri.

8. Metodo di calcolo delle calorie Una persona di peso normale che corre per 16 metri consuma una quantità di calorie pari a 1 circa

9. Inclinazione manuale

I pulsanti SU e GIÙ posti in basso a sinistra sono manuali. Premere i pulsanti per regolare manualmente l'angolo di inclinazione.

10. Scelta diretta della velocità

In totale, sono presenti 3 pulsanti nella zona della console della scelta della velocità. Questi 3 pulsanti (4, 5, 8) sono pulsanti di scelta rapida della velocità. Avviare la macchina e premere uno di questi pulsanti di scelta rapida. La velocità aumenta automaticamente fino a raggiungere quella desiderata.

11. Velocità automatica

Quando la macchina è in funzione, premere il pulsante Program Set [impostazione del programma] nella zona di selezione della velocità per 6—10 volte. Vengono visualizzati i programmi di inclinazione P6, P7, P8, P9 e P10 nelle finestre del multischermo a LED. Sceglierne uno qualunque per modificare automaticamente la velocità ogni 200 metri.

12. Velocità manuale

I pulsanti LENTO e VELOCE posti in basso a destra sono manuali. Per modificare la velocità premere LENTO e VELOCE nella selezione manuale della velocità.

13. Velocità automatica+ inclinazione

Quando la macchina è in funzione, premere per 11 - 15 volte il pulsante Program Set [impostazione del programma] nella zona di selezione della velocità. Nelle finestre del multischermo a LED verranno visualizzati i programmi di inclinazione P11, P12, P13, P14 e P15. Sceglierne uno e quindi premere START; la macchina cambia velocità e inclinazione automaticamente ogni 200 metri

Attenzione: se si utilizza il tasto Program non funzionerà nessun altro tasto, eccetto il tasto STOP. Per re-inizializzare tutti i dati e per poterli riutilizzare, mantenere premuto il tasto STOP.

I bambini e le persone anziane devono evitare di utilizzare il tasto Program.

14. Regolazione misure Avoirdupois

Quando si accende la macchina, lampeggia la finestra Calorie, ed è possibile scegliere un valore uguale al proprio valore Avoirdupois premendo i tasti VELOCE e LENTO. Infine, premere START e il tapis roulant si avvia. Questa regolazione rende il valore visualizzato sulla finestra Calorie molto più concreto.

15. Cool Down [Raffreddamento] (tasto della funzione di arresto del programma)

Quando la velocità del tapis roulant è di 10 km/h o più, premere questo pulsante per ridurre automaticamente la velocità a 4,6 km/h, per consentire alla persona di rilassarsi a velocità ridotta. Dopodiché il tapis roulant si arresta automaticamente.

16. Funzione di arresto automatico senza utente: Se nessuno sta utilizzando il tapis roulant, questo si arresta automaticamente dopo due minuti e va in standby.

Manutenzione giornaliera

1. Il tappeto scorrevole e il ponte

■ Brevi istruzioni

Il tappeto scorrevole è composto di una fibra composita di cotone-terilene, con una speciale tecnologia che presenta un basso coefficiente di attrito e una grande resistenza. Il ponte è un sistema a doppio di assorbimento, la cui superficie contiene vetro di qualità resistente all'abrasione, per rendere l'attività sportiva regolare e confortevole.

■ Pulizia

Mantenere il tapis roulant pulito può prolungarne la durata, quindi è necessario pulire la superficie esposta e le parti laterali della pedana. Pulire il tappeto scorrevole con panni morbidi inumiditi con acqua, prestare attenzione onde evitare che l'acqua penetri al di sotto del tappeto scorrevole.

2. Guida per l'autolubrificazione

Questo tapis roulant ha una funzione di autolubrificazione del tappeto. Quando la distanza totale di corsa raggiunge i 1000 km, il tapis roulant emette un "bip" non appena si riaccende. Il tapis roulant corre per 60 secondi alla velocità di 1 km/h mentre sul retro del tappeto viene spruzzato olio lubrificante. Poi si ferma in seguito alla corsa e a questo punto è possibile utilizzare normalmente la macchina.

Una lubrificazione corretta prolunga la durata del tapis roulant.

3. Valutazione dell'attrito

L'attrito tra il tappeto scorrevole e il ponte aumenta in caso di sporco o di esaurimento della lubrificazione. Potrebbe danneggiare il motore e il controller. L'attrito accentuato si manifesta come segue:


Dopo lo spegnimento, non è possibile far avanzare il tappeto scorrevole con i piedi.

Estrarre la chiave di sicurezza quando il tapis roulant avanza a media velocità in modalità di carico: il tappeto si arresta immediatamente.

Una frizione elevata può danneggiare il motore e il controller. Interruttore o fusibile usurato, ad esempio.

4. Regolazione del tappeto

- 1) Il tappeto è già stato regolato prima di lasciare la fabbrica. Ma dopo un certo periodo di tempo, si allenta. Non viene coperto dalla garanzia, quindi è l'utente che deve provvedere alla regolazione. Un tappeto allentato scivola, ma se è troppo stretto può danneggiare il motore e il rullo. Normalmente la distanza tra la parte mediana del tappeto e il ponte deve essere mantenuta pari a circa 5-6 cm. Come valutare l'allentamento del tappeto scorrevole: azionare il tapis roulant ad una velocità di 1,5 km/h; tenendo saldamente il mancorrente arrestare il tappeto scorrevole con i piedi. Se il tappeto scorrevole si ferma, ma il rullo anteriore continua a girare e si muove ancora dopo il rilascio, significa che il tappeto scorrevole è troppo lento. L'utente avverte allora una pausa. In questo caso la vita utile del tappeto del motore verrebbe abbreviata se l'utente non la regola in tempo.



- 2) Regolazione di un tappeto allentato

Dopo un certo periodo di utilizzo, l'utente potrebbe avvertire una pausa durante la corsa, dovuta all'allentamento del tappeto. Per risolvere il problema stringere i bulloni di regolazione che si trovano rispettivamente a sinistra e a destra del tapis roulant, finché non si avverte più la pausa.

Consiglio: evitare di stringere eccessivamente. Il tappeto scorrevole deve essere regolato secondo le proprie esigenze. Una cinghia troppo stretta abbrevia la durata del tappeto scorrevole.

5. Regolazione del tappeto scorrevole

Tutti i tappeti scorrevoli sono stati già regolati prima della spedizione del tapis roulant dalla fabbrica e dopo l'assemblaggio, ma dopo un certo periodo di utilizzo può verificarsi una certa deflessione del tappeto stesso. Normalmente questo viene causato da diversi motivi:

- 1) Il corpo del tapis roulant non è ben collocato.
- 2) I piedi dell'utente non corrono al centro del tappeto scorrevole.
- 3) La potenza di un piede è diversa da quella dell'altro.
- 4) Per la deflessione causata dall'utente, la macchina si regola dopo alcuni minuti di funzionamento senza carico. Per altri motivi regolare il bullone a unità di mezzo giro, mediante l'attrezzo in dotazione. Se il nastro tende a destra, regolare il bullone di sinistra in senso orario o quello destro in senso antiorario. Se il nastro tende a sinistra, regolare in senso inverso. Poiché il nastro che presenta deflessione è fuori garanzia, la regolazione spetta all'utente. Il nastro che presenta deflessione si danneggia, l'utente deve quindi regolarla tempestivamente.

6. Regolazione della cinghia del motore

- 1) Tutte le cinghie del motore sono state regolate bene prima di spedire il tapis roulant dalla fabbrica. Ma dopo un certo periodo di utilizzo possono esserci delle interruzioni momentanee. In questo caso può darsi che la cinghia del motore sia allentata.

- 2) Come stabilire se la cinghia del motore è allentata o no.

Portare il tapis roulant a una velocità di 1,5 km/h. Afferrare il mancorrente e cercare di arrestare il nastro in senso contrario, con i piedi. Se il tappeto e il rullo anteriore si arrestano simultaneamente ma ripartono dopo poco significa che la cinghia del motore è troppo lenta e che l'utente potrebbe sentire delle pause. È necessario effettuare immediatamente la regolazione perché potrebbe compromettere la durata della cinghia del motore.

- 3) Soluzione: regolare il bullone del motore in senso orario a mezzo giro per volta, con l'attrezzo in dotazione finché l'utente sente che non si arresta più.

Attenzione: Consiglio: evitare di stringere eccessivamente la cinghia di trasmissione. Una cinghia troppo stretta o troppo lenta abbrevia la durata della cinghia stessa.

Guasti comuni e manutenzione

1. Malfunzionamento del display

- 1) Dopo l'accensione, non viene visualizzato il transistor digitale e si avverte costantemente l'avvisatore sonoro. Soluzione: sostituire la console.
- 2) Dopo l'accensione, è possibile avviare la macchina e tutte le visualizzazioni sono normali, ma i tasti VELOCE e LENTO non funzionano. Soluzione: sostituire la console.
- 3) Dopo l'accensione, ciascun transistor digitale mostra gli stessi valori, l'avvisatore acustico non si avverte e nessun tasto funziona. Soluzione: sostituire la console.
- 4) Dopo l'accensione e senza premere il tasto di avvio, il tapis roulant inizia a bassa velocità, e i tasti VELOCE e LENTO non funzionano. Soluzione: sostituire la console.
- 5) I tasti START e STOP funzionano normalmente, è possibile aumentare la velocità ma non diminuirla; i tasti sono danneggiati o il cavo nel segnale non è ben collegato. Soluzione: sostituire la console.
- 6) Il transistor digitale non visualizza o visualizza solo numeri a metà; il transistor è danneggiato ma il tapis roulant funziona normalmente. Soluzione: sostituire la console.
- 7) Premere il tasto di avvio; il tapis roulant funziona a velocità iniziale, ma si arresta dopo 5 secondi. Soluzione: sostituire la console.
- 8) Dopo l'avvio il tapis roulant, viene visualizzata solo la velocità non modificata nella relativa finestra e non è possibile modificare la velocità con i tasti VELOCE e LENTO. Soluzione: sostituire la console.
- 9) Dopo l'accensione, il transistor digitale lampeggia in modo regolare. Metodo: accertarsi che la chiave di sicurezza sia in posizione corretta. Se il transistor digitale lampeggia ancora con regolarità, sostituire la console.
- 10) Senza la chiave di sicurezza, accendere l'alimentazione. Il transistor digitale non lampeggia; se si preme START il tapis roulant funziona normalmente. Soluzione: sostituire la console.

2. Malfunzionamento del controller

- 1) Dopo l'accensione e la pressione del tasto START, il tapis roulant funziona ad alta velocità e non è possibile arrestarlo.
- 2) Dopo l'accensione, il display e l'avvisatore sonoro funzionano; premendo il tasto START, la finestra del tempo registra per 5 secondi e quindi l'avvisatore suona nuovamente, ma il tapis roulant non funziona.
- 3) Il display della console e l'avvisatore acustico funzionano normalmente, ma il tappeto scorrevole non si muove dopo l'avvio.
- 4) Dopo l'accensione, la console visualizza normalmente; il relè non si chiude dopo la configurazione e il tappeto scorrevole si muove per poco e poi si arresta.
- 5) Dopo l'accensione, la console visualizza normalmente; il relè non si chiude, e premendo START il tapis roulant non funziona.

6) Dopo l'accensione, il fusibile si brucia.

Soluzione: per i 6 malfunzionamenti di cui sopra, sostituire il controller.

3. Malfunzionamento del motore

1) Dopo l'avvio, si avverte un rumore di urto o rumori più forti provenienti dal motore.

Motivo: il motore è danneggiato.

Soluzione: eseguire la manutenzione del motore o sostituirlo.

2) Dopo l'accensione, la protezione antiperdite apre il circuito e il motore si deforma.

Soluzione: sostituire il motore.

ORDINE DI PEZZI DI RICAMBIO

Prima di contattare il nostro Servizio post-vendita, assicurarsi di disporre dei seguenti elementi:

Il nome o il riferimento del prodotto.


Il numero di serie indicato sul telaio principale e sul cartone dell'imballaggio.

Il numero del pezzo mancante o difettoso indicato sull'esplosivo del prodotto presente in queste istruzioni.

Servizio post-vendita

E mail : service-it@carefitness.com

Computerhandleiding



- | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Afstandvenster | 2. Toetsenbord 1 | 3. Statusindicator |
| 4. Statusindicator | 5. Handpulssensor | 6. Handpulssensor |
| 7. Toets snel/langzaam | 8. Toets omhoog/omlaag | 9. Ventilator |
| 10. Beveiligingstoets | 11. Calorieënnenster | 12. Snelheidsvenster |
| 13. Snelheidskeuzeknoppen | 14. Hellingkeuzeknoppen | 15. Instellen |
| 16. Programma | 17. Hellingvenster | 18. Tijdvenster |
| 19. Pulsvenster | 20. Grafiekvenster | |

Functietoetsen

Toetspictogram	Beschrijving functietoetsen
	Directe snelheidskeuze 5 km/u: indien de loopband geen programma volgt, kunt u op de directe snelheidsknop 5 drukken, de loopband draait nu op een snelheid van 5 km/u. (De directe snelheidsknoppen 6, 8, 10 hebben dezelfde functie)

	Koptelefoon: U kunt de koptelefoon op deze interface aansluiten om muziek te luisteren.
	COOL DOWN (functietoets programmastop): Wanneer de loopband op 10 km/u of meer draait, drukt u op deze knop om de loopband automatisch te vertragen tot 4,6 km/u om op langzame snelheid op adem te kunnen komen. Na een poosje stopt de loopband helemaal.
	Ventilator: De loopband heeft een ventilator met zes snelheden, als u op deze knop drukt geeft het venster F0-F6 weer, F0 is geen ventilatie, F6 is de hoogste snelheid.
	Startknop: druk op deze knop om de loopband te starten.
	Stopknop: druk op deze knop om de loopband te stoppen
	AFSPELEN/PAUZE: druk op deze knop om muziek af te spelen of te pauzeren
	VOLGENDE/GELUID+: druk op deze knop om het volgende nummer af te spelen, druk lang op de knop om het geluidsvolume te verhogen
	VORIGE/GELUID-: druk op deze knop om het vorige nummer af te spelen, druk lang op de knop om het geluidsvolume te verlagen
	Mute: druk op deze knop om het geluid uit te schakelen.

Calorieën: 0-999,9 kcal

Afstand: 0-99,99 km

Tijd: 0-99 minuten: 59 seconden

Hartslag: 60-200 slagen/minuut

Hartslag: 60-200/minuut

Weerstand: 0-20%

Snelheid: 1,0-25 km/u

HANDMATIGE modus

Wanneer u de loopband inschakelt geven alle vensters nul weer behalve het PULS-venster. De data in het pulsvenster geeft het gewicht van de gebruiker weer, druk op SPEED+/- om het gewicht in te stellen. Druk vervolgens tweemaal op SET, het TIJD-venster begint te knipperen, druk op SPEED +/- om de TIJD in te stellen tussen 1 en 99 min. Druk op START om de loopband te starten, de TIJD telt de geprogrammeerde tijd af. De tijd en helling kunnen tijdens het lopen gewijzigd worden. De loopband piept wanneer de TIJD tot nul is afgeteld, en de machine stopt langzaam.

Wanneer u de loopband inschakelt geven alle vensters nul weer behalve het PULS-venster. De data in het pulsvenster geeft het gewicht van de gebruiker weer. Druk driemaal op SET, het AFSTAND-venster begint te knipperen, druk op SPEED +/- om de afstand in te stellen tussen 3 en 60 km. Druk op START om de loopband te starten, de afstand telt de geprogrammeerde tijd af. De tijd en helling kunnen tijdens het lopen gewijzigd worden. De loopband piept wanneer de AFSTAND tot nul is afgeteld, en de machine stopt langzaam.

Wanneer u de loopband inschakelt geven alle vensters nul weer behalve het PULS-venster. De data in het pulsvenster geeft het gewicht van de gebruiker weer. Druk viermaal op SET, het SNELHEID-venster begint te knipperen, druk op SPEED +/- om de snelheid binnen het bereik in te stellen.. Druk op START om de loopband te starten, u kunt de helling en de snelheid tijdens het hardlopen aanpassen. Het apparaat blijft functioneren zolang u niet op STOP drukt of het uitschakelt.

In handmatige modus kunt u TIJD en AFSTAND samen instellen. Nadat u het apparaat hebt gestart, tellen de TIJD en AFSTAND tegelijk af. De loopband PAUZEERT als de eerste ingestelde waarde op nul komt; druk opnieuw op START, alle waarden gaan door met aftellen en de loopband stopt wanneer de laatste waarde nul bereikt.

GEBRUIKERS-modus

De loopband heeft drie gebruikersprogramma's die USER1, USER2 EN USER3 heten. Elk programma heeft 16 segmenten, de snelheid en helling kunnen voor elk segment worden ingesteld. Na selectie van een gebruikersprogramma kunt u de AFSTAND instellen tussen 3 en 60 km in het AFSTAND-venster door op SPEED +/- te drukken.

De instellingswijze voor een aangepast programma: Wanneer alle venster nul aangeven, drukt u op PRO-knop om USER1, USER2 EN USER3 in te stellen. Houd de SET-knop 5 seconden lang vast, de console piept en het hellingvenster geeft 01 weer, u kunt het eerste segment van dit aangepaste programma instellen. Druk op SPEED +/- om de snelheid van het eerste segment in te stellen en druk op INCLINE +/- om de helling van het eerste segment in te stellen. Nadat u het eerste segment hebt ingesteld, drukt u op SET om op te slaan. Het hellingvenster geeft 02 weer, u kunt nu het tweede segment van dit aangepaste programma instellen. Volg dezelfde stappen voor het instellen van de 16 segmenten. Nadat u de instelling van dit aangepaste programma voltooid hebt, drukt u op de STOP-knop om terug te gaan naar de interface. Druk op de PRO-knop om het programma te vinden dat u zojuist hebt ingesteld, druk op SPEED +/- om de afstand voor dit programma in te stellen.

Programmamodus

Deze loopband geeft 13 vooringestelde programma's, P04-P16. Elk programma heeft 16 segmenten met een ingestelde snelheid en helling. In stand-by drukt u vier maal op de PRO-knop om het CALORIEËN-venster te openen dat P04-P16 weergeeft. Selecteer een ingesteld programma naar keuze en druk op SPEED+/- om de doelafstand in te stellen tussen 3 - 60 km in het AFSTAND-venster. Nadat u de AFSTAND hebt ingesteld drukt u op de START-knop, het programma begint te functioneren, het AFSTAND-venster begint af te tellen en de loopband stopt wanneer de afstand op nul staat. Druk tijdens de oefening op STOP om het programma te onderbreken en de gegevens te bewaren. Als u na de onderbreking de training wilt voortzetten, drukt u op START om het programma voort te zetten met dezelfde gegevens. Als u nogmaals op STOP drukt stopt u het programma, en nogmaals op STOP drukken wist de trainingsgegevens en geeft nul in het venster weer.

HRC-modus

Druk in stand-by vier maal op SET, het PULS-venster geeft P*** aan om de HRC-modus te openen en druk op SPEED +/- om de PULS in te stellen. Druk op START als u klaar bent met instellen van de hartslag. Bevestig de HR-riem en houd de pulssensoren vast tijdens het trainen in HRC-modus. De loopband gaat 20


seconden door op de huidige snelheid indien geen HR wordt gemeten, als er dan nog steeds geen hartslag wordt gemeten, stopt de loopband om elk risico te vermijden. In deze modus wordt de werkelijke hartslag om de 10 seconden met de ingestelde hartslag vergeleken. Druk op SPEED +/- om de moeilijkheidsgraad te verlagen/verhogen. De HRC-functie stopt aan het einde van de vooraf ingestelde tijd, de loopband vertraagt en stop een minuut na het begin van de vertraging.

HERSTEL-modus

In stand-by drukt u op COOL DOWN, de TIJD begint af te tellen vanaf 60s. Bevestig de HR-riem en houd de pulssensoren vast, zorg ervoor dat de hartslag wordt weergegeven en beweeg niet meer. de TIJD telt af vanaf 60 s en vervolgens wordt uw conditie tussen F1 en F6 weergegeven.

F1	EXCELLENT	ABOVE 50
F2	GOOD	ABOVE 40-49
F3	AVERAGE	ABOVE 30-39
F4	FAIR	ABOVE 20-29
F5	POOR	ABOVE 10-19
F5	VERYPOOR	UNDER 10

Program graphics:



Aanpassen

1. Voordat u het apparaat aanzet, het voltage controleren en de aarding. Rol de loopband met de hand af en controleer of er geen geluid is.
2. Zet het apparaat aan, de monitor laat een piepje horen, het venster toont 0. Wanneer het calorievenster knippert, werkt de loopband niet. Druk dan op de fast/slow-knop om de waarde van het calorievenster aan te passen zodat deze overeenkomt met uw gewicht. Druk op de startknop en de loopband begint nu op een lage snelheid te van 1.0 (km/uur) te draaien. Kijk of de loopband en de monitor normaal functioneren.
3. Druk op de FAST (snel) en de SLOW (langzaam)-knoppen om te controleren of deze goed functioneren.
4. Druk op de STOP-knop om te controleren of deze goed functioneert.
5. Steek de muziek in MP3-formaat in de USB-flash drive en steek de USB-flash drive in het USB-contact. Druk vervolgens op de "play/pause" knop en de muziek wordt afgespeeld. Wanneer u opnieuw op de

"play/pause" knop drukt, stopt het afspelen. U kunt de muziek selecteren door kort op de "Sound-/Last" knop en op de "Sound +/-Next" knop te klikken en u kunt het volume aanpassen door lang op de "Sound-/Last" en "Sound +/-Next" knop te drukken.

Bedieningshandleiding

1. De stroom aanzetten

Steek en driefwegstekker in het contact (opmerking: deze moet een betrouwbare aarding hebben); steek de veiligheidsknop in de monitor, en zet de stroom aan. De monitor zal een piepje laten horen en alle cijfers in het venster staan nu op nul, waardoor de loopband in de stand-by-stand staat (hierna stand-by-stand genoemd).

2. Start direct de loopband

Wanneer de loopband in de stand-by-stand staat op de START-knop drukken, waardoor alle getallen in het venster nul worden. De loopband functioneert nu op de laagste snelheid; indien u op de FAST-knop drukt, wordt de snelheid hoger; indien u op de SLOW-knop drukt, wordt de snelheid lager.

3. Begin-instellingen

Wanneer de loopband in de stand-by-stand staat, op de SET-knop drukken, waardoor alle getallen in het Led-venster nul worden. Indien u instellingen wilt doen, moet u lang op de SET-knop drukken; het te wijzigen cijfer in het venster gaat nu knipperen, druk nu op de FAST- of SLOW-knop om dit getal te wijzigen; wanneer u op de STOP-knop drukt, stop de wijzigingsmodus. Nadat u de instellingen gedaan heeft, drukt u op de START-knop; alle instellingen worden nu opgeslagen en de loopband functioneert nu volgens de opgeslagen instellingen; wanneer de tijd en de afstand ingesteld zijn, wordt het getal tot nul weergegeven nadat de loopband gestart is, en telt op terwijl er een piepje te horen is. Opmerking: druk minimaal vier keer op de instelknop zodat het programma in het menu van het hartslagprogramma veranderd wordt.

4. Hartslagprogramma

Wanneer de loopband in de stand-by-stand staat, op de SET-knop drukken, waardoor alle getallen op het Led-venster nul worden. De instellingen voor de hartslag zijn nu op het venster te zien; druk nu op de FAST- of SLOW-knop om dit getal te wijzigen. Indien u tegelijkertijd op de STOP-knop drukt, worden de instellingen gestopt; druk lang op de SET-knop en zowel de snelheid als de afstand kunnen nu zoals hierboven ingesteld worden. Nadat u de instellingen gedaan heeft, de handmatige hartslagsensor vastnemen en op de START-knop drukken; de loopband gaat nu op de ingestelde snelheid lopen en automatisch veranderen afhankelijk van de hartslag van de gebruiker, waarbij de hartslag van de gebruiker gelijk gehouden wordt aan de ingestelde hartslag. Let op: diverse factoren kunnen de juistheid van de gegevens over de hartslag beïnvloeden, en de testgegevens zijn slechts een voorbeeld. De maximale snelheid in deze stand is 6km/uur. Wij adviseren om de snelheid niet hoger in te stellen dan 3km/uur en de ingestelde hartslag op 50-160 per/min.

5. Pauzeren en stoppen

De loopband stopt wanneer u in de werkingsstand de eerste keer op de stopknop drukt, waarbij alle gegevens bewaard blijven. Wanneer u vervolgens op de startknop drukt, functioneert het apparaat weer volgens de ingegeven gegevens. Wanneer u een twee keer op de stopknop drukt, gaan alle gegevens verloren en staat het apparaat weer op de nulstand.

6. De totale afstand weergeven

Wanneer de loopband in de stand-by-stand staat en alle gegevens op het venster staan op nul, drukt u op de instelknop en de gegevens worden op het scherm weergegeven. Druk opnieuw ongeveer 3 seconden op de instelknop en het snelheidsvenster en het afstandsvenster voegen zich samen om de totale afstand weer te geven.

7. Automatische helling

Wanneer het apparaat aanstaat, drukt u 1 tot 5 keer op de programmeer-instelknop in het snelheidskeuze-gedeelte; het hellingprogramma P1, P2, P3, P4 en P5 wordt nu weergegeven op het Led-venster. Maak een keus en het apparaat zal automatisch elke 200 meter van hellingshoek veranderen.

8. Calorieën berekenen: personen met een normaal gewicht verbranden 1 calorie wanneer ze 16 meter lopen.

9. Handmatige helling

De UP- en DOWN-knoppen links onder zijn handmatige knoppen; druk op de UP- of DOWN-knop onder de handmatige bediening om de hellinghoek te wijzigen.

10. Snelheid direct kiezen

Er zijn in totaal 3 knoppen die te vinden zijn in het snelheidskeuze-gedeelte van de monitor; de drie knoppen 4.5.8 zijn knoppen voor een gemakkelijke snelheidskeus, start het apparaat en druk op een van deze

knoppen onder gemakkelijke snelheidskeus en de snelheid zal automatisch oplopen naar de gekozen/ingestelde snelheid.

11. Automatische snelheid

Wanneer het apparaat aanstaat, drukt u 6 tot 10 keer op de programmeer-instelknop in het snelheidskeuze-gedeelte, en het hellingprogramma P6, P7, P8, P9 en P10 worden nu zichtbaar op het Led-venster. Maak een keus en het apparaat zal automatisch elke 200 meter van hellingshoek veranderen.

12. Handmatige snelheid

De SLOW- en FAST-knop rechtsonder zijn handmatige knoppen. Druk op de SLOW- of FAST-knop onder de handmatige bediening om de snelheid te wijzigen.

13. Automatische snelheid + helling

Wanneer het apparaat aanstaat, drukt u 11 tot 15 keer op de programmeer-instelknop in het snelheidskeuze-gedeelte, en de programma's P11, P12, P13, P14 en P15 worden in het Led-venster weergegeven. Maak een keus en druk vervolgens op START, en het apparaat zal automatisch elke 200 meter van snelheid en van hellingshoek veranderen.

Belangrijk, opgelet: wanneer de programmeerknop in gebruik is, functioneren de andere knoppen niet, behalve de stopknop. Druk lang op de stopknop totdat alle gegevens weer op nul staan en u kunt alle gegevens weer opnieuw invoeren. Kinderen en ouderen mogen de programmeerknop niet gebruiken.

14. Avoirdupois instelling

Wanneer u het apparaat aanzet, gaat het calorievenster knipperen en kunt u een getal kiezen dat hetzelfde is als uw avoirdupois door op de knoppen "fast" en "slow" te drukken. Als laatste drukt u op "start" en de loopband gaat nu draaien. Door deze instelling is het getal op het calorievenster veel reëler.

15. AFKOELEN (programma-stopknop)

Wanneer de snelheid van de loopband 10 km/uur is of meer, op deze knop drukken en de loopband zal automatisch snelheid minderen tot 4,6 km/uur zodat de loper op een lage snelheid kan ontspannen. Nadat het afkoelen een tijdje gefunctioneerd heeft, zal de loopband automatisch stoppen.

16. Onbemande automatische stopfunctie: wanneer niemand de loopband gebruikt, stopt deze automatisch na twee minuten.

Dagelijks onderhoud

1. Loopband en loopbord

■ Brief Korte instructies

De loopband is samengesteld uit polyestervezels en vervaardigd via een special technologie met een lage wrijvingscoëfficiënt en een betere weerstand. Het loopbord heeft een dubbel schokdempstelsel en het oppervlak van het loopbord bestaat uit kwaliteitssglas en is krasbestendig, dat het sporten comfortabeler en regelmatig maakt.

■ Reinigen

Door de loopband goed schoon te houden, verlengt u de levensduur. Daarom moet het blootgestelde gedeelte van het loopbord en de basis regelmatig gereinigd worden. Het loopbord moet met een zachte vochtige doek gereinigd worden, waarbij u goed op moet letten dat er geen water onder de band komt.

2. Gebruikershandleiding voor automatische smering

Deze loopband beschikt over een automatische smering voor de loopband. Wanneer de totale loopafstand 1000 km bereikt, piept de loopband wanneer u deze de volgende keer inschakelt. Terwijl de loopband gedurende 60 s op een snelheid van 1 km/u draait, wordt smeerolie op de achterkant van de loopband gespoten. De loopband stopt na 60 s en kan vervolgens normaal gebruikt worden.

3. De wrijving inschatten

De wrijving tussen de loopband en het loopbord neemt toe door vuil en het opgeloste smeermiddel, waardoor de motor en de controller kunnen beschadigen. Grote wrijving is als volgt te herkennen:


Wanneer de stoom uitstaat, draait de loopband niet meer of het is moeilijk om deze met de voet te laten draaien;

Om de loopband direct te laten stoppen, de veiligheidssleutel eruit halen, wanneer de loopband op middelmatige snelheid draait in de oplaadstand.

Door grote wrijving kan de motor of de controller beschadigen, bijvoorbeeld slijtage van de hoofdschakelaar of van een zekering.

4. Afstellen van de band

- 1) De loopband is al in de fabriek afgesteld. Echter nadat deze een tijd gebruikt is, zal de band losser worden. Aangezien dit niet onder de garantie valt, moet de gebruiker dit zelf opnieuw afstellen. Wanneer de band te los is, zal deze glijden, maar wanneer hij te strak is, kan hij de motor of de rol beschadigen. De afstand tussen de middelste band en het loopbord moet altijd 5 tot 6 cm zijn. Hoe ziet u de mate van verslapping van de loopband: stel de loopband in op een snelheid van 1,5 km/uur, terwijl u de handrailing stevig vasthoudt en stop de band met uw voeten. Indien de band stopt, maar de rol doordraait, ook wanneer u loslaat, betekent dit dat de loopband te los is. De gebruiker zal de indruk krijgen dat de band pauzeert. In dat geval zal de levensduur van de motor korter zijn. De gebruiker moet de band dus bijtijds opnieuw afstellen.



- 2) Lossen afstellen van de band
Nadat deze een tijd gebruikt is, kan de gebruiker de indruk krijgen dat de band even pauzeert tijdens het draaien; dit wordt veroorzaakt door een te losse band. Dit probleem kan verholpen worden door de instelbare schroefbout aan te draaien aan weerszijden van de loopband totdat u het pauzeren verdwenen is.
Advies: te strak aandraaien is niet goed voor de band. De loopband moet naar uw eigen behoefte afgesteld worden. Door een te strak afgestelde loopband wordt de levensduur van de loopband verkort.

5. Afstellen van de aandrijfriem

De loopband is al in de fabriek afgesteld. Echter nadat deze een tijd gebruikt is, zal de band losser worden. Dit verslappen kan de volgende oorzaken hebben:

- 1) De romp van de band ligt niet goed.
- 2) De voeten van de gebruiker staan niet op het midden van de loopband.
- 3) De kracht die op elke voet wordt uitgeoefend, is verschillend.
- 4) Wanneer het losser afstellen door de gebruiker gedaan wordt, zal het apparaat zichzelf daarop afstellen door enkele minuten onbemand te draaien. In andere gevallen moet u de schroefbout met het bijgeleverde gereedschap steeds een halve cirkel aandraaien. Indien de band naar links helt, moet de linker schroefbout met de wijzers van de klok mee gedraaid worden of de rechter schroefbout tegen de wijzers van de klok in; indien de band naar rechts helt, het tegenovergestelde doen. Een te losse loopband valt niet onder de garantie. Daarom moet de gebruiker dit zelf opnieuw afstellen. Een te losse loopband zal beschadigd raken, daarom moet de gebruiker de afstelling tijdig doen.

6. Afstellen van de motorriem

- 1) De motorriemen zijn al in de fabriek ingesteld. Echter, nadat ze een tijd gebruikt zijn, kunnen ze kort in de pausestand gaan staan. Het is mogelijk dat de motorriem slapper is geworden.
- 2) Hoe ziet u of de motorriem verslapt is
Stel de loopband in op een snelheid van 1,5 km/uur, terwijl u de handrailing stevig vasthoudt en de band met uw voeten stopt. Indien de loopband en de rol aan de voorkant tegelijkertijd stoppen maar verder draaien wanneer u loslaat, betekent dat, dat de motorriem te los is, waardoor de gebruiker de indruk kan krijgen dat de band pauzeert. U moet de band direct opnieuw afstellen want dit kan hem beschadigen en daardoor de levensduur verkorten.
- 3) Oplossing: de motorriem afstellen door met het bijgeleverde gereedschap steeds een halve cirkel met de wijzers van de klok mee te draaien totdat de gebruiker niet meer de indruk van pauzeren heeft.

Speciale aandacht: te strak aandraaien is niet goed voor de band. Door een te strak of te slap afgestelde riem wordt de levensduur van de loopband verkort.

Veelvoorkomende storingen en onderhoud

1. Storing van het display

- 1) Na het aanzetten werkt de digitale transistor niet en blijft het alarm aanhoudend loeien.
Oplossing: vervang de monitor.
- 2) Na het aanzetten start het apparaat normaal en zijn alle displays groen, maar de knoppen FAST en SLOW functioneren geen van beide. Oplossing: vervang de monitor.
- 3) Na het aanzetten geeft elke digitale transistor dezelfde afstand weer, het alarm geeft geen geluid en de knoppen functioneren geen van allen. Oplossing: vervang de monitor.
- 4) Na het aanzetten, wanneer u op geen enkele knop drukt, start de loopband in een lagere snelheid en de knoppen FAST en SLOW functioneren niet. Oplossing: vervang de monitor.
- 5) De knoppen START en STOP functioneren normaal, de snelheid kan omhoog maar niet omlaag. De knoppen zijn beschadigd of de signaalkabel is niet goed aangesloten. Oplossing: vervang de monitor.
- 6) De digitale transistor kan geen cijfers weergeven of slechts halve waarden. De digitale transistor is beschadigd, maar de band draait normaal. Oplossing: vervang de monitor.
- 7) Druk op de startknop, de loopband draait op de eerste snelheid maar stopt na 5 seconden. Oplossing: vervang de monitor.
- 8) Na het aanzetten van de loopband geeft deze uitsluitend een ongewijzigde snelheid op het scherm aan; met de knoppen FAST en SLOW kan de snelheid niet aangepast worden. Oplossing: vervang de monitor.
- 9) Na het aanzetten knippert de digitale transistor onophoudelijk. Methode: zorg ervoor dat de veiligheidssleutel in de juiste stand staat. Wanneer de digitale transistor nog steeds onophoudelijk knippert, vervang dan de monitor.
- 10) Zonder de veiligheidssleutel en de startschakelaar knippert de digitale transistor niet. Druk op de START-knop, de loopband functioneert nu correct. Oplossing: vervang de monitor.

2. Storing van de controller

- 1) Na het aanzetten bij het drukken op de START-knop, draait de loopband op hoge snelheid en kan niet meer stoppen.
- 2) Na het aanzetten blijven het scherm en het alarm aan; druk op de START-knop, de tijd in het venster kan 5 seconden opnemen en daarna gaat het alarm opnieuw af, maar de band functioneert niet.
- 3) De monitor en het scherm hebben een normale weergave, maar de loopband draait niet bij het opstarten.
- 4) Na het aanzetten functioneert de monitor correct, maar de relais kan niet afsluiten na de configuratie en de band draait slechts kort voordat hij helemaal stopt.
- 5) Na het aanzetten functioneert de monitor correct, maar de relais kan niet afsluiten. Wanneer u op de START-knop drukt, functioneert de loopband niet.
- 6) Na het aanzetten is de zekering defect geraakt.

Oplossing: voor de 6 storingen hierboven moet de controller vervangen worden.

3. Storing van de motor

- 1) Na het aanzetten is er een schokkend of nog luider geluid te horen.
Reden: de motor is beschadigd.
Oplossing: de motor repareren of vervangen.
- 2) Na het aanzetten opent het lekbeschermingssysteem de zekering en de motor raakt beschadigd.
Oplossing: vervang de motor.

BESTELLING VAN VERVANGENDE ONDERDELEN

Voor een snellere afhandeling van uw bestelling vragen wij u de volgende elementen onder bereik te houden alvorens onze Klantendienst te bellen:

De naam of de **referentie van het artikel**.

Het **fabricagenummer** dat op het hoofdframe en op de verpakking staat vermeld.

Het **onderdeelnummer** van het ontbrekende of defecte onderdeel dat op de overzichtstekening van het artikel in deze handleiding wordt aangegeven.

C.A.R.E. Klantendienst
E-mail: service-nl@carefitness.com

INTENSIVE LINE

CARE